

OF ILLINOIS

LIBRARY

681 H43KZ







Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign Alternates

hrmacherkunst.

Von

Friedrich herrmann.

Mit 57 in ben Text gebrudten Abbilbungen.

Ameite, vermehrte Auflage.



Antechismus

der

Uhrmaderkunft.







Ratechismus

ber

Uhrmacherkunst.

Anleitung

zur Kenntniss, Kerechnung, Construction und Behandlung der Ahrwerke jeder Art.

Von

Friedrich Herrmann.

Mit 57 in den Text gedrudten Abbildungen.

Bweite, verbefferte und vermehrte Auflage.

Leipzig

Verlagsbuchhandlung von I. I. Weber

1874

28 Ap. 23 - E.L.

681 H43 RZ

Vorwort zur ersten Auflage.

Die Bestimmung der Zeit ist sowohl für das gewöhnliche Leben, wie für die Wissenschaft von ungemeiner Wichtigkeit, weshalb auch die Uhrmacherkunst zu den allverbreiteten Gewerben gehört. Allerdings ist der Unterschied zwischen einer gewöhnlichen Wanduhr und einem Chronometer gewaltig groß, und es dürste nicht ohne Nußen, selbst für Liebhaber, sein, etwas Näheres über die Mittel und Vorrichtungen zu wissen, welche erdacht wurden, um gute Uhren herzustellen.

Borliegender Katechismus soll in genügender Bollständigkeit die Theorie der Uhrmacherkunst für Anfänger und Liebhaber, so wie für Solche, welche Uhren zu behandeln und zu stellen haben, enthalten. Möglichste Deutlichkeit, sorgfältige Auswahl des Stoffes und die Beigabe guter Abbildungen wurden besonders im Auge

372404

behalten, und in Hoffnung, ein recht brauchbares Hilfsbüchlein geboten zu haben, empfehlen wir es einer freundlichen Aufnahme.

Trebsen, im August 1863.

Der Verfasser.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Bur zweiten Auflage vorliegenden Katechismus ift nur Wenig zu bemerken. Daß sie wirklich eine versbesserte und vermehrte ist, wird eine auch nur flüchtige Bergleichung mit der vorhergehenden zeigen. Alle Maße sind im metrischen System angegeben; um aber vorstommenden Falles die Reduction auf die alten Maße zu erleichtern, mögen hier einige Verhältnißzahlen Plaßsinden.

Es ist 1 Meter gleich 3,186 alten preußischen = 3,164 österreichischen = 3,426 bayrischen = 3,531 sächsischen = 3,333 badischen = 3,281 englischen Fuß.

Trot der Erweiterung des Büchleins hat der Herr Berleger den alten Preis bestehen lassen. Möge dies, so wie die vielfachen Berbesserungen demselben fort und fort neue Freunde erwerben!

Trebsen, im Juni 1874.

Der Verfasser.

Inhaltsverzeichniss.

Erfter Mbfchnitt.

Ueber Beitbestimmung im Allgemeinen. Sonnennhren	٠
Erflärungen	3 5 8
Bweiter Mofchnitt.	
Das Räderwerk.	
Erflärungen	0804
Dritter Abschnitt	
Hemmung und Regulator.	
Spindelgang	5

en															Geit
Chlinderhemmung															4
Kommahemmung.															51
Unker für Taschenul	ren														52
Doppelradhemmung			٠												54
Freie Hemmung .															57
Pendel									٧.						58
Tafel der Pendellän	gen														-60
Unruhe															62
Cylinderhemmung Kommahemmung Anker für Taschenuf Doppelradhemmung Freie Hemmung Bendel Tasel der Bendellän Unruhe	٠			٠	٠			٠							62
		3	Bie:	rfer	36	bfdj	niff								
\$	dylo	hit-	- 11	ւուծ	1	2 en	eti	rm	er	2					
		~													
Laufwerk	Ļ														65
Selbstschlagendes Re	peti	rwe	rf												69
Hahns Repetirwerf					0										71
Englisches Repetirme	rf														72
Französisches Repetir	werf	2													74
Laufwerf Selbstichlagendes Re Hahns Repetirwerf Englisches Repetirwe Französisches Repetir Bollzieher und Borfa	ll														75
		I	ün	ster	H.	6 fdj	niff.								
Compensation.	6° 1	11.0	11.0		oto	,.	Œ	an	tre	Los	11110		D	u Cä	di a
Sompenfation Roftpendel Quedfilber=Compenfa Berrons Pendelcomp Sompenfationsunruh Spiralfeder=Compenfa Langenuhren															78
Rostvendel						·							i		80
Quedfilber=Compenso	tion	1													82
Berrons Bendelcomp	enfa	tio	1												82
Tompensationsunrube	٠'														83
Spiralfeder=Compense	ation	t													84
Längenuhren															85
Sontroleure															87
Ehurmuhren															89
		G.	tels f	for	OFF	366.	tiff.								
drüfung und Be	ha	nd	lm	ıg	0	cr	111	pre	II,	11	am	en	tli	(d)	
>	er	n	αſ	die	11 11	hr	en								0.9
ų.	11	V	11)	uji	1111	1)11	u								92

Hatedismus

ber

Uhrmaderkunft.



Erster Abschnitt.

Ueber Beitbestimmung im Allgemeinen. Sonnenuhren.

1. Bomit beschäftigt fich die Uhrmacherfunft?

Sie beschäftigt sich mit Herstellung solcher Maschinen, durch welche ein bestimmter Zeitraum, z. B. von einem Sonnenmittag bis zum nächsten, in gleiche, kleinere Theile zerlegt wird, wobei diese Zeittheile dem Auge oder dem Gehör bemerklich gemacht werden. Alle diese verschiedenartig construirten Maschinen führen den gemeinschaftlichen Namen der Uhren.

- 2. Wie laffen fich bie Uhren, ihrer Beschaffenheit nach, eintheilen?
 - A) in Sonnen =, Wasser = und Sanduhren, welche jedoch fämmtlich nicht zum Gebiete der Uhrmacherkunst gebören, und
 - B) mechanische Uhren, von denen zu unterscheiden sind:
 - a) Nach der Größe: Taschenuhren, Tischuhren, Banduhren, Thurmuhren.
 - b) Nach Berichiedenheit ihres Mechanismus: Beigeuhren, Chronometer, Schlaguhren, Repetiruhren, Becker. Wächtercontrolubren.
 - c) Nach dem Regulator: Bendeluhren, Unruhuhren.
 - d) Nach der Semmung: Uhren mit rudfallender, rubender und freier Bemmung.

1 *

- e) Nach der Bewegfraft: Gewichtuhren, Federnhren und eleftrische Uhren.
- 3. Welche Zeiteintheilung ist bei und für bas bürgerliche Leben eingeführt?

Die Zeit von Mitternacht bis zu Mitternacht heißt ein burgerlicher Tag. Dieser zerfällt in zwei mal zwölf gleich lange Stunden, jede Stunde in 60 Minuten und jede Minute in 60 Secunden.

4. Was wird unter einem Sonnen = und was unter einem Sterntage verstanden?

Ein Sonnentag ift der Zeitraum, welcher versließt, bevor die Sonne das nächste Mal den nämlichen Punkt am Himmel einnimmt, wie vorher. Ein Sterntag hingegen drückt den Zeitunterschied aus, welcher zwischen zwei auf einander folgenden Durchgängen ein und desselben Fixsterns durch den nämlichen Punkt am Himmel vergeht.

5. Wodurch unterscheiden sich Sonnen = und Sterntag in Bezug auf ihre Dauer?

Weil die Sonne scheinbar jeden Tag den 365ten Theil des ganzen Himmelskreises von Abend nach Morgen zurückbleibt, eilen die Fixsterne derselben vor. Daher kommt es, daß ein Fixstern, welcher heute Abend 9 Uhr vielleicht gerade nach Südsteht, morgen Abend früher an den nämlichen Punkt des himmelskommt.

6. Wie lang wird hiernach ein Sterntag nach Sonnenzeit fein?

Das Sonnenjahr zu 365 Tagen gerechnet und mit dieser Zeit in 1 Tag oder 1440 Minuten dividirt, giebt 3 Minuten 56 Secunden als Unterschied zwischen beiden Zeiten an. Wenn also die Sonne gerade nach 24 Stunden wieder nach Südstände, so würde dies bei einem Sterne schon nach 23 Stunden 56 Minuten 4 Secunden der Fall sein.

7. Was ist unter Sonnenzeit und mittler Zeit zu verstehen? Daß unter einem Tage Sonnenzeit der Zeitraum von einem Mittage bis zum andern verstanden wird, wurde bereits erwähnt. Diese Tage sind aber nicht von gleicher Länge, so daß eine richtig und gleichmäßig gehende Uhr der Sonne bald vor, bald nach gehen wird. Den von dieser Uhr anges gebenen, gleichmäßig langen Tag nennt man den mitteln Tag oder die mittle Zeit, so wie den Unterschied zwischen dem Mittage dieser Uhr und dem Mittage der Sonne die Zeitsgleichung. Ursache dieser Differenz ist die mit ungleicher Gesschwindigkeit ersolgende Bewegung der Erde auf ihrer Bahn.

8. Ift es gerathener, eine Uhr nach ber Connenzeit, ober nach ber mitteln Zeit gu ftellen?

Früher wurden alle Uhren nach der Sonnenzeit gestellt. Weil hierbei aber ein fortwährendes Bor = oder Rückwärtsdrehen der Zeiger nöthig war, führte man Ende vorigen Jahrhunderts zuerst in Frankreich die Stellung nach mittler Zeit ein, von wo aus sie sich immer weiter verbreitet und fast allgemein geworden ist.

9. Wodurch fann der Sonnenmittag bestimmt werden?

Die gewöhnlichsten Bestimmungsarten sind durch gemessene Sonnenhöhen und besonders hierzu berechnete Taseln, oder durch eine Mittagslinie, d. i. die bestimmte Richtung des Schattens, welchen ein senkrecht stehender Stift im Sonnenmittag hat.

10. Wie ift eine Mittagelinie gu gieben?

Auf einem ebenen Brette (Fig. 1) werden von einem beliebigen Punkte a mehrere concentrische Kreisbogen be, de gezogen; das Brett wird mit der Kante fungefähr nach Miktag in horizontaler Lage befestigt und in a ein senkerechter Stift angebracht, dessen Länge so angenommen wird, daß das Ende seines Schattens eine Linie mno beschreibt, welche die auf dem Brette




Fig. 1.


gezogenen Kreise durchschneidet. Die Länge Dieses Stiftes -

Zeigers, Gnomons — wird am leichtesten durch Bersuche gefunden und muß an langen Tagen länger sein, als im Winter. Nun ist Vormittags der Augenblick abzuwarten, in welchem das Ende des Stiftschattens die Kreise schneidet, und es sind die Durchschnittspunkte b, d genau zu bemerken. Dasselbe geschieht Nachmittags bei den Punkten c, e. Werden endlich die Bogen de, de halbirt und af gezogen, so ist diese die gesuchte Mittagslinie und es ist Sonnenmittag, wenn der Stiftschatten auf diese Linie fällt. Schärser ist die Bestimmung, wenn anstatt des Stiftes ein oben gebogenes, mit einem seinen Loche versehenes Blech am Brette besestigt wird.

11. Sind Sonnenuhren jest noch niiklich?

Bum Stellen der Räderuhren sind sie fürs gewöhnliche Leben sehr nüglich, vorausgesetzt, daß ihre Berzeichnung nach den richtigen Grundsätzen und sorgsältig erfolgte. Zwar genügt eine Mittagslinie vollkommen; weil jedoch oft Mittags der himmel bedeckt ist, während die Sonne Bor und Nachmittags scheint, so gewährt eine Sonnenuhr mehr Bequemlichkeit und deshalb ist auch die Anweisung zur Construction der wichtigsten Arten derselben nicht ganz unnüg.

12. Bas wird unter einer Aequinoctional-Sonnennhr verftanden und wie wird fie gezeichnet?



Die Aequinoctional-Uhr ist genau nach der Ebene des Aequators am Himmel gerichtet. Auf dem horizonstalen Fußbrette A (Fig. 2) ist eine Mittagslinie ab gezogen, diese genau nach Mittag gerichtet und das Brett senkrecht auf diese Linie absgeschnitten, so daß die Kante mn genau von Abend nach Morgen zeigt. Ein zweites

Brett B ift so an ersterem befestigt, daß dessen obere Kante e nach

Mittag zeigt, wobei seine Neigung so bestimmt wird, daß die Sonne zur Frühlings- oder Herbst-Tag- und Nachtgleiche genau in der Verlängerung der Fläche dieses Brettes steht und mithin das Brett selbst weder oben, noch unten bescheint. In der Mitte dieses Brettes wird senkrecht auf dasselbe ein gerader Drahtzeiger bed angebracht, die Linie as senkrecht auf mn als Mitztagslinie gezogen, aus e ein Kreis beschrieben und dieser genau in 24 gleiche Theile für die einzelnen Stunden zerlegt. Die Stundenziffern werden so angeschrieben, wie es die Figur zeigt. Diese sintheilung ist auf der oberen und unteren Fläche des Brettes B anzubringen; die obere Fläche zeigt die Zeit im Sommerhalbjahr und die untere im Winter. Zur Zeit von Frühlings- und Herbstanfang ist diese Uhr gar nicht zu gebrauchen.

13. Was wird unter Polhöhe, Breite und Länge eines Ortes verstanden?


Wer den nördlichen Sternhimmel eine Nacht hindurch beobachtet, wird bald mahrnehmen, daß sich alle Sterne, ohne ihre Stellung unter einander im mindeften zu andern, innerhalb 23 Stunden 56 Minuten oder eines Sternentages (Frage 6) einmal sich um einen gewissen Bunkt am Simmel — den Pol zu dreben scheinen. Annähernd ift dieser Bunkt leicht zu finden, wenn man die Richtung der zwei letten Sterne des allbefannten, im gewöhnlichen Leben der Simmelswagen genannten, gro= Ben Baren aufwarts verlangert und die Beite biefer Sterne dem Auge nach 5 Mal auf diese Linie fest. Der Winkel*) nun, welchen dieser Pol im Auge des Beobachters mit dem Horizonte - der Erdebene - macht, wird Bolhohe genannt. Die Polhöhe wird auf unserer nördlichen Salbkugel größer, je weiter ein Ort nach Nord, und fleiner, je weiter er nach Gud liegt. Auf der Erdoberfläche nennt man die Polhohe geographische Breite und sie ist auf jeder Landkarte an den Rändern rechts und links angegeben. Kur Leipzig ift fie z. B. nabe 51 Grad (°)

^{*)} Unter einem Winfel wird bekanntlid, die Reigung zweier Linien verstanden. 2018 Bintelmaß dient ein Kreis, ben man in 360 gleiche Grabe, jeden zu 60 Minuten, theitt. Raberes hieruber in herrmanns "Ratechismus der Raumsberechnung".

21 Minuten ('). Um untern und obern Rande einer Karte ist die geographische Länge angegeben, d. h. die Entsernung eines Ortes ostwärts von einem sest angenommenen Orte in Graden des Erdumfangs. Auf unsern Karten liegt gewöhnlich Paris auf dem 20. Grad der Länge; Leipzig hat 30° 2' u. s. f. Manche Länder rechnen auch nach östlicher und westlicher Länge.

14. Bas ift eine Horizontaluhr und wie wird fie gezeichnet?

Eine Horizontaluhr ist eine solche, deren Fläche genau wagerecht liegt und in der Regel nach Mittag gerichtet steht. Die Zeichnung bleibt gleich, wie auch die Form der Uhrplatte be-



schaffen sei. Der Deutlichkeit halber ist in vorstehender Figur die eine Hälfte der Uhr rechtwinklig, die andere gekrümmt gesteichnet. Die Construction selbst ist folgende:

Die Linie AB (Fig. 3) ift die Mittagelinie; sie wird gewöhnlich auf die Mitte der Uhrebene gelegt. Willkurlich nehme man den Punkt C, in welchem der Zeiger errichtet werden soll, ferner, ebenfalls beliebig, den Punkt D, beschreibe über CD einen Halbkreis CFD und errichte in D die Senkrechte DK auf AB. Weiter mache man den Winkel DCF gleich der Polhöhe — geographischen Breite — des Ortes, für welchen die Uhr gezeichnet werden soll, trage die Weite DF von D nach G, ziehe HG senkrecht auf AB und beschreibe aus G mit einer möglichst großen Zirkelöffnung einen Biertelkreis CaH. Letzteren theile man in sechs gleiche Theile, a, b, c, d, e, H, ziehe von G aus die Linien Ga, Gb u. s. f., so wie endlich von C aus durch die Durchschnitte der vorigen Linien mit DK die Linien Cf, Cg, Ch 2c., so sind letztere die Stundenlinien, welche so beschrieben werden, wie es die Figur zeigt. Dieselbe Eintheislung trägt man auf die andere Seite der Uhr und verlängert die Stundenlinien 5, 4, 7 und 8 rückwärts, um auch die Frühstunden 4 und 5, so wie die Nachmittagestunden 7 und 8 zu haben.

15. Belde Form muß der Zeiger diefer Uhr haben?

Nachdem die nach voriger Weise gezeichnete Uhr wagerecht und so ausgestellt worden, daß die Mittellinie BA genau mit der Mittagslinie des Ortes der Uhr zusammenfällt, ist ein Oreiseck von der Form CFD (Fig. 3) senkrecht auf der Mittellinie zu errichten, und zwar so, als ob das in der Figur auf der Uhrsebene liegende Oreick ausgerichtet würde, ohne die Punkte C und D zu verrücken. Der Zeiger selbst ist am besten aus Blech gesichnitten, obwohl auch ein nach dem richtigen Winkel gebogener Orath genügt.

16. Sind die Sonnennhren ichon lange befannt?

Ja! Jedenfalls war die Beobachtung der Länge und Richtung des Schattens eines Gegenstandes das erste künstliche Mittel zur Bestimmung der Tageszeit. Einer wirklichen Sonnensuhr wird schon im zweiten Buche der Könige XX, 9 — 11 erwähnt und ist es sehr wahrscheinlich, daß die, viele aftronomische Kenntnisse besitzenden Chaldaer die Ersinder derselben waren. Durch Berosus kam die Ersindung nach Griechenland, wo sich Thales, Anazimander und Andere um ihre Bervollsommnung

große Berdienste erwarben. Bald wurden die Sonnenuhren allgemein bekannt, und in Rom wurden mit vielen Kosten öffentliche Gnomons errichtet. Man construirte auch tragbare Sonnenuhren und veränderte sie überhaupt auf vielsache und fünstliche Weise, bis sie endlich durch Erfindung der Räderuhren an Wichtigkeit verloren.

17. Wodurch wurde vor Erfindung der mechanischen Uhren noch außer den Sonnenuhren die Zeit bestimmt?

Am ältesten sind wohl die Sand = und Wasseruhren, welche in der einfachsten Form aus einem Gefäße bestehen, das sich in einem bestimmten Zeitraume füllt oder leert. Die Unvollsommen= heit dieser Borrichtungen springt in die Augen; doch gab es vor ungefähr hundert Jahren in Nürnberg noch Sanduhrmacher. Diese Sanduhren bestanden gewöhnlich aus vier Doppelgläsern, in Form zweier mit der Spize aneinanderstoßender Zuckerhüte. Beide Glashälften waren mittelst eines seinen Loches verbunden und zwar von der Weite, daß das erste Glas in 1/4, das andre in 1/2, das dritte in 3/4 und das vierte in 1 Stunde sich in den unteren Theil leerte. Nach Verlauf dieser Zeit mußte das Gestell, worin die Gläser besessigt waren, umgedreht werden. Trot der großen Unvollsommenheit dieser Vorrichtungen haben aber die Alten mit viel Fleiß und Scharssinn ganz fünstliche und sinn= reiche Wasser= und Sanduhren erdacht.

18. In welche Zeit zurud fällt die Erfindung der mechanischen Ubren?

Daß die Räderwerke schon in den ältesten Zeiten bekannt waren, wurde bereits erwähnt. Rur sehlte noch eine Borrichtung, mittelst welcher das schnelle Ablausen der Räder verhindert wird, und mit Erfindung dieser Hemmung fällt auch die Erfindung der Uhren zusammen. Wann dies aber geschehen, ist uns unsbekannt. Allgemein nennt man den Abt Gerbert, welcher 1003 als Papst unter dem Namen Sylvester II. starb, als Ersinder der Gewichtuhr und des Schlagewerks. Die Taschenuhren sollen um 1530 von dem Nürnberger Peter Hele ersunden sein. Natürlich waren diese Erstlinge der Uhrmacherei sehr unvolls

köpfe Verbesserungen der verschiedensten Art angebracht.

19. Wie groß ift der Unterschied zwischen der in Frage 7 erwähnten Sonnen- und der mitteln Zeit?

Dieser Unterschied ist in folgender Tabelle mit einer fürs gewöhnliche Leben hinreichenden Genauigkeit angegeben. Wenn nach der Sonnenuhr Mittag ist, so muß eine Uhr bei gleiche mäßigem Gange zeigen:

Lag		min.		ruar Min.	März uhr Min.		April			Rai Min.	Juni uhr Min.	
-	unt	wan.	uņt	wan.	uņr	wan.	uņr	20000	uņt	wan.	unt	wan.
1	12	4	12	14	12	13	12	4	11	57	11	57
4	12	5	12	14	12	12	12	4	11	57	11	58
7	12	7	12	14	12	11	12	3	11	56	11	58
10	12	9	12	14	12	11	12	2	11	56	11	59
13	12	10	12	15	12	10	12	1	11	56	11	59
16	12	10	12	14	12	10	12	0	11	56	12	0
19	12	11	12	14	12	9	11	59	11	56	12	1
22	12	12	12	14	12	8	11	58	11	56	12	1
25	12	13	12	14	12	7	11	58	11	57	12	2
28	12	13	12	13	12	5	11	57	11	57	12	3
ag	3	uli	Mu	guĵt	Se	ptbr.	Det	tober	No	vbr.	Dec	ember
Lag		uli Min.	1	gust Min.		ptbr. Min.		ober Min.		vbr. Min.		ember Min.
Box 1			1	-								
	uhr	Min.	uhr	Min.	uhr	Min.	uhr	Min.	uhr	Min.	uhr	Min.
1	uhr	Min.	12	Min.	uhr 12	Min.	1 1	Min. 50	uhr 11	Min.	uhr 11	Min. 49
1 4	12 12	Min. 3 4	12 12	Min. 6	12 11	Min. 0 59	11 11	Min. 50 49	11 11	Min. 44 44	11 11	Min. 49 50
1 4 7	12 12 12	Min. 3 4 4	12 12 12	Min. 6 6 6	12 11 11	Min. 0 59 58	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Min. 50 49 48	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Min. 44 44 44	11 11 11	Min. 49 50 51
1 4 7 10	12 12 12 12	Min. 3 4 4 5	12 12 12 12 12	Min. 6 6 6 5	12 11 11 11	Min. 0 59 58 57	11 11 11 11	Min. 50 49 48 47	11 11 11 11	Min. 44 44 44 44	11 11 11 11	Min. 49 50 51 52
1 4 7 10 13	12 12 12 12 12 12	Min. 3 4 5 5	12 12 12 12 12 12	Min. 6 6 6 5 5	12 11 11 11	Min. 0 59 58 57 56	11 11 11 11 11	Min. 50 49 48 47 46	11 11 11 11 11	Min. 44 44 44 44 44	11 11 11 11 11	Min. 49 50 51 52 54
1 4 7 10 13 16	12 12 12 12 12 12 12	Min. 3 4 4 5 6	12 12 12 12 12 12 12	Min. 6 6 6 5 5 4	12 11 11 11 11	Min. 0 59 58 57 56 55	11 11 11 11 11	50 49 48 47 46 46	11 11 11 11 11	Min. 44 44 44 44 45	11 11 11 11 11	9 50 51 52 54 56
1 4 7 10 13 16 19	12 12 12 12 12 12 12 12	Min. 3 4 4 5 6 6	12 12 12 12 12 12 12	Min. 6 6 6 5 4 4	12 11 11 11 11 11	0 59 58 57 56 55 54	11 11 11 11 11 11	50 49 48 47 46 46 45	11 11 11 11 11 11	Min. 44 44 44 44 45 45	11 11 11 11 11 11	Min. 49 50 51 52 54 56 57

20. Wie ift vorftehende Tabelle zu verftehen?

Die angegebenen Zahlen geben in Stunden und Minuten die Zeit an, welche eine gleichmäßig fortgehende Uhr am Sonnen-mittag zeigen muß. Ift es z. B. den 10. Juli an der Sonnen-uhr Mittag, so muß eine regelmäßig fortgehende Uhr 12 Uhr 5 Min. zeigen. Sier ist 12 Uhr die Sonnenzeit, 12 Uhr 5 Min. die mittle Zeit und der Unterschied von 5 Min. die Zeit=gleichung.

21. Wie luft fich ber gleichförmige Gang einer Uhr nach einem beliebigen, gegen Mittag stehenben Fixsterne prüfen?

Alle Firsterne kommen nach 23 Stunden 56 Min. 4 Sec. wieder genau an den nämlichen Ort, welchen fie von einem Standpunkte auf der Erde aus vor Ablauf Diefer Beit einnah= men (Frage 6). Diese tägliche Boreilung der Firsterne, 3 Min. 56 Sec. betragend, ist ein sehr bequemes, zuverlässiges und einfaches Silfsmittel zur Brufung des gleichmäßigen Ganges einer Uhr. Bringt man nämlich ein mit einem feinen Loche versehenes Kartenblatt oder dunnes Blech an einem nach Mittag gelegenen Kenster an und beobachtet durch dieses den Augenblick. wenn ein deutlich erkennbarer Kirstern hinter einer vorliegenden Mauerkante verschwindet, so wie die Zeit dieses Augenblickes an einer Uhr, so muß lettere am nächsten Abend bei Verschwinden des Virsternes 3 Min. 56 Sec. weniger zeigen, als in der vergangenen Nacht, wenn die Uhr nach mittler Zeit geht. Selbst= verständlich beträgt diese Boreilung, im Falle die Beobachtung nicht am nächsten Tage vorgenommen werden kann, nach 2 Tagen 7 Min. 52 Sec.; nach 3 Tagen 11 Min. 48 Sec.; nach 4 Tagen 15 Min. 44 Sec. u. f. f.

Zweiter Abschnitt.

Das Räderwerk.

22. Was wird unter einem Rade und was unter einem Getriebe verstanden?

Ein Rad ist eine kreisförmige, an ihrem Umfange mit gleichsgroßen Einschnitten versehene Scheibe, welche in ihrem Mittelspunkte sest an einer Achse sitt. Die Erhöhungen am Radzumfange nennt der Uhrmacher Zähne, und wenn die Achse ebenfalls verzahnt ist, so heißt sie ein Getriebe, so wie endlich die Zähne des Getriebes Getriebstäbe, Triebstäbe oder schlechthin Stäbe genannt werden.

23. Welche Grundformen der Rader find gu merten?

Buerst die Stirnräder, oder solche, deren Zähne mit der Radsläche in einer Ebene liegen (Fig. 4). Diese Räder kommen







Fig. 5.

bei Uhren am häufigsten vor. Sodann die Kronräder, d. h. solche, deren Zähne senkrecht auf der Radsläche stehen (Fig. 5). Endlich die conischen Räder, deren Zähne unter einem schiesen Winkel gegen die Radsläche geneigt sind (Fig. 6).

Räder der letzteren Art werden in Uhrwerken nur selten angewendet. Noch eine Art Berzahnung werden wir im letzten Abschnitte kennen Iernen.



24. Ift es willfürlich, wie viel ein Rad Zähne und wie viel ein Getriebe Stäbe erhält?

Reineswegs! Denn abgesehen davon, daß die Räder ein bestimmtes Verhältniß in Bezug auf ihren Umlauf in gewisser Zeit haben müssen, ist noch darauf zu achten, daß die Zähne derjenigen Käder, welche der treibenden Kraft am nächsten liegen, der nöthigen Festigsteit halber auch stärker sein müssen,

als die entsernteren. Was endlich die Anzahl der Stäbe eines Getriebes anlangt, ist zu merken, daß man einem Getriebe in der Regel nicht unter 6 und nicht über 12 Stäbe giebt. Getriebe



mit 5 Stäben stoßen und stocken weit mehr, als solche mit 7 oder mehr Stäben, wie dies Fig. 7 a und b schematisch recht deutlich zeigt; Getriebe mit über 12 Stäben hingegen geben eine unpassende

Proportion des Umlaufs, welcher nur durch mehr Räder ausgewichen werden kann, was andere Nachtheile mit sich führt.

25. Ift die Zahnstärke ebenfalls fo groß zu nehmen, wie ber Raum zwischen zwei Zähnen ?

Im Falle Zwischenraum und Zahnstärke gleich groß wären, müßte nothwendig ein Klemmen zwischen Zahn und Getriebe eintreten. Um dieses zu umgehen ist der Zwischenraum größer zu nehmen als die Zahnstärke und es hat die Ersahrung gelehrt, daß im Allgemeinen auf 7 Theile der Zahnstärke 8 Theile des Zwischenraumes zu nehmen sind. Theilt man also den Raum


für Zahn und Zwischenraum in 15 gleiche Theile, so wird der Zahn 7/15 und der Zwischenraum 8/15 einnehmen. Natürlich kann dies Verhältniß bei kleinen Rädern nicht streng sestgehalten werden.

26. Welches Metall wird in der Regel für Rader und für Getriebe gewählt?

Die Wahl der Metalle hängt von der Festigkeit und von dem Berhältnisse der Reibung ab. Lettere ist bei jeder Maschine, vorzüglich aber bei guten Uhren in Rechnung zu bringen. Durch Ersahrung haben sich für Uhren zu den Rädern gutgeschlagenes Messing und zu den Getrieben seinkörniger, gehärteter Stahl als am Besten bewährt. Der Festigkeit halber fertigt man die Hemmungsräder in Cylinder= und Ankeruhren ebenfalls aus Stahl.

27. Bas wird unter einer Cutloide verstanden?


Die Chkloide — Radlinie — ist eine frumme Linie — Curve —, welche entsteht, wenn sich ein Kreis längs einer geraden Linie hinwälzt und dabei ein Punkt seines Umfanges überall Spuren des von ihm durchlaufenen Weges zurückläßt. Es sei Beispiels halber A in Fig. 8 ein Kreis, an dessen Umsfang ein Stift x befestigt ist. Der Kreis A selbst sei auf der




geraden Linie ab wälzbar, ferner werde angenommen, daß, während sich der Kreis von A nach B bewegt, der Punkt x einen Strich zurückläßt, so wird dieser Strich xy eine Cykloide bilden. Zu merken ist hierbei, daß alle Cykloiden, sie mögen durch große oder kleine Kreise entstanden sein, ähnliche Curven bilden.

28. Bas ift eine Spichkloide?

Sie ist ebenfalls eine krumme Linie, entsteht aber dadurch, daß sich der erzeugende Kreis A (Fig. 9) nicht auf einer geraden Linie, sondern auf dem Umfange eines andern Kreises bewegt. Sobald der erzeugende und der Walzkreis anderes



Berhältniß des Durchmessers haben, wird, auch die Krümmung der Epicykloide anders. Dlaus Römer, ein dänischer Aftronom, hat zuerst im Jahre 1680 nachgewiesen, daß die Epicykloide diejenige Curve ist, nach welcher ein Radzahn gekrümmt sein muß, wenn der Eingriff ohne Stoß und Klemmung vor sich



gehen soll. Es wurden Berkzeuge angegeben, um diese Linie für jedes Berhältniß zwischen Rad und Getriebe zu zeichnen; so wie auch andere, um den Radzähnen mechanisch die ersorderliche Epicyfloidengestalt zu geben — Walzmaschinen. In der Praxis begnügt sich jedoch der Uhrmacher mit einer annähernden ovalen Abrundung der Radzähne.

29. Was wird endlich unter einer Sppocyfloide verstanden?

Die Hypocykloide entsteht, wenn sich ein Kreis in der in neren Beripherie eines andern bewegt, und dabei ebenfalls Spuren seines Weges zurückläßt. Je nach Berhältniß- der Durchmesser des erzeugenden und des Grundkreises haben die Hypocykloiden verschiedene Form. Ist der erzeugende Kreis halb so groß, als der Grundkreis, so verwandelt sich die Curve in eine gerade Linie.

30. Fiir welche Radformen find die genannten Curven anzuwenden?


Die cykloidische Zahnsorm paßt für den Eingriff eines Rades in eine gezahnte gerade Stange; die epicykloidische Form ist für die gewöhnliche Verzahnung — Radkranz auf Radkranz — die beste, und die Hypocykloide endlich wird angewendet, wenn ein Rad mit der Stirne am Innern des Kranzes eines zweiten Rades eingreift.

31. Bas wird bei Bergahnungen unter dem Theilkreife verstanden?

Die Linie AB (Fig. 11 S. 18) verbinde die Mittelpunkte A und B eines Rades und des damit verbundenen Getriebes. Es sei hierbei, Beispiels halber, der Durchmesser des Rades vier mal größer als der des Getriebes, oder, was dasselbe sagt, das Rad habe vier mal so viel Zähne als das Getriebe Stäbe entbält. Die Beite AB theile man in 5 gleiche Theile und gebe davon dem Rade 4, so wie dem Getriebe 1. Bei x werden sich diese Theile berühren. Run ziehe man aus A mit dem Halbenssier Ax den Bogen mxn, und aus B mit dem Halbenssier Bx den Bogen oxp. In der Berührung dieser Bogen erfolgt der Eingriff von Rad und Getriebe und sie bilden Stücke der Theilfreise von Rad und Getriebe.

32. Wie läßt fich durch Silfe der Theilfreife die Form der Bergahnung näher bestimmen?

Angenommen, mn (Fig. 11) sei ein Stück des Theilkreises eines Rades, so wie op dasselbe für ein dazu passendes Getriebe von dem vierten Theile des Raddurchmessers. Ferner sei aus irgend einem Grunde bestimmt, wie viel Zähne dem Rade gezgeben werden sollen. Weil in unserem Beispiele das Getriebe nur den vierten Theil des Durchmessers vom Rade hat, wird es auch nur den vierten Theil der Zähne des letzteren bekommen.



Nun theile man den Nadtheilfreis in so viel gleiche Theile, als dem Nade Zähne zukommen, wobei Bequemlichkeits halber der erste Theilpunkt von der Linie AB ausgehen kann, welche die Mittelpunkte von Rad und Getriebe verbindet. Ferner zerlege man jeden einzelnen Theil wieder im Berhältniß von 7 zu 8 (Fr. 25) und verrichte ein Gleiches am Theilkreise des Getriebes. Beiter ziehe man von den Mittelpunkten A und B aus Linien für die Begrenzung der Jähne und Triebstäbe. Bon dem Punkte aus, wo sich die Mittellinie des nächsten Triebstabes und die Mittellinie des nächsten Bahnzwischenraumes durchschneiden —

nach dem Bahne zu gerechnet, welcher zunächst zum Eingriffe fommt - ziehe man aus A und B die Linien st, gr für die Bobe von Bahn und Triebstab, bestimme die Tiefe der Bahne so, daß kein Klemmen stattfinden kann, und runde Zahn und Stab durch zwei, fich der Epicofloide moglichst nabernde Rreisbogen ab.

33. Was wird fich hierans in Bezug auf den ängeren Durchmeffer von Rad und Getriebe eraeben?

Beil die Abstände der äußeren Umfreise von Rad sowohl als von Getriebe von den Grundfreisen gleichweit entfernt find, ergiebt sich von felbst, daß der ganze Durchmesser eines Getriebes im Berhältniß größer ift, als der Durchmeffer des dazu paffenden Rades. Bei großen Rädern läßt fich dies alles durch Zeichnung und Meffung genau bestimmen, nicht aber so bei den fleinen Bergahnungen der Uhren.

34. Rach welcher Erfahrungsregel bestimmen die Uhrmacher den Durchmeffer eines Getriebes?

Aus den beiden vorhergebenden Fragen wird deutlich fein, daß nur die Verhältniffe der Theilfreise maßgebend für Durch= meffer von Rad und Getriebe find. Diefe konnen aber bei fo fleinen Durchmeffern nicht unmittelbar gemeffen werden. Als lang erprobtes Berfahren zur paffenden Größenbeftimmung der Triebstode gilt Folgendes. Man nehme auf dem Rade, für welches ein Getriebe bestimmt werden foll, zwei Bahne mehr als diesem Getriebe Stabe zukommen, wobei der lette Zwischenraum nicht gerechnet wird. Der dritte Theil dieses Maßes ift der äußerste Durchmesser des zum Rade passenden Triebes. Bare 3. B. ein Achtergetrieb zu bestimmen, so wurde man über 10 Bahne meffen und den dritten Theil des gefundenen Mages zum Durchmeffer des Getriebes nehmen. Auch hier fann nur Erfahrung und feines Gefühl Lehrmeister fein. Für die Braris noch leichter find folgende Meffungen:

über 5 Zähne als Durchmeffer eines Zwölfergetriebes;

über 41/2 Zahn für einen Zehner;

über 4 Bahne für einen Achter;

über $3\frac{7}{8}$ Bahn für einen Siebener; über $3\frac{1}{6}$ Bahn für einen Sechser;

über 27/8 Bahn für einen Künfer.

Sobald das Getriebe ins Nad greift und dieses treibt, ift genanntes Berhältniß etwas größer zu nehmen, bei Kronradern etwas kleiner

35. Welcher Hauptgrundsatz gilt für die Berechnung bes

Dieser ift folgender:

Um so viel mal weniger ein Getriebe Stäbe hat, als das dazu gehörende Rad, um so viel mal mehr beträgt seine Umlaussgeschwindigkeit.

Es greife z. B. ein Nad von 48 Zähnen in ein Getriebe von 8 Stäben, so wird das Getriebe 6 Umläuse machen, während das Nad nur einen vollbringt; denn 8 in 48 geht 6 mal. Allgemein: Mit der Zahl der Triebstäbe in die Zahl der Radzähne dividirt giebt die Zahl, um welche das Getriebe mehr umläuft, als das Nad. Wenn hiernach das Stundenrad einer Uhr in 60 Minuten einen Umlauf macht und dabei mit 96 Zähnen in ein achtstädiges Getriebe eingreift, so wird letzteres in einer Stunde $^{96}/s$ oder 12 Umläuse vollbringen, also in je $^{1}/12$ Stunde oder in 5 Minuten einen.

36. Der Deutlichkeit halber gieb noch einige Beispiele für voriges Gesetz an.

Ein Rad mit 80 Zähnen hat eine Umlaufszeit von 50 Min. Es greift in ein siebenstäbiges Getriebe ein. Das Berhältniß der Umdrehungsgeschwindigkeiten zwischen Rad und Getriebe ist deshalb $^{80}/7$ und die Umdrehungszeit des Getriebes ist $^{7}/\mathrm{so} > 50$ oder $^{35}/\mathrm{s}$ d. i. 4 , 37 5 Minuten.

Ferner greift ein Rad mit 72 Zähnen bei 36 Minuten Umslaufszeit in ein Getriebe mit 10 Stäben ein. Das Getriebe läuft mithin $^{72}/_{10}$ mal geschwinder als wie das Rad. Nun macht letzteres in 36 Minuten einen Umlauf, und deshalb das Getriebe in derselben Zeit $36 \times ^{72}/_{10} = 259,2$ Umläufe.


37. Wie ist das Gehwerk einer gewöhnlichen Wanduhr beschaffen?

Das Stundenrad A (Fig. 12) trägt an seiner Achse a eine Rolle oder Walze B, um welche eine Schnur oder Saite gewunden ift, an welcher das bewegende Gewicht F hängt. Das Stunden-rad greift in das Mittelradgetriebe b, bewegt dieses mit dem

Mittelrade C in der Nichtung des beigezeichneten Pfeiles und letzteres greift in das Getriebe e des Steigsoder Hemmungsrades D, welches endlich mit dem Hemmstücke E in Berbindung steht.

38. Was ist für Berechnung einer Uhr im Allgemeinen vom hemmungsrade zu wissen?

Ueber die verschiedenen Hemmungen überhaupt wird später Aussührliches folgen. Hier ist nur zu merken, daß ein jeder Zahn des Hemmungsrades, gleichwiel von welcher Art auch die Hemmung ist, eine Doppelsichwingung des Pendels oder Unruhe — rechts und links—bewirft. Hat hiernach das Hemmungsrad 30 Zähne, so wird bei einem Umlause desselben das



Pendel oder die Unruhe 30 mal rechts und 30 mal links schwingen.

39. Gesett, im Gehwerke Fig. 12 habe bas Stundenrad 75 Zähne, bas Mittelkad 64 Zähne und 10 Triebstäbe, bas Steigrad endlich 30 Zähne und 8 Triebstäbe, wie ist das Werk zu berechnen?

Die erste Frage ist, wie viel Umläuse das Steigrad bei einem Umlause des Stundenrades oder in einer Stunde macht. Nach Frage 34 — 36 aber dreht sich das Mittelrad bei einer Umwälzung des Stundenrades ⁷⁵/10 oder 7 ½ mal; das Steigrad weiter bei einer Umdrehung des Mittelrades ⁶⁴/s oder 8 mal um seine Achse und mithin dreht sich das Steigrad 7 ½ × 8 oder 60 mal bei einer Umdrehung des Stundenrades, oder in jeder Minute ein mal. Nun hat das Steigrad 30 Jähne und mithin wird nach Frage 38 das Pendel in jeder Minute 60 einsache Schwingungen machen oder es wird ein Secundenspendel sein.

40. Läßt fich eine einfache Form für Berechnung des Umlaufs mehrerer verbundenen Räder aufstellen, und welches ift fie?

Eine solche Form ist nach dem vorhin Gesagten sehr einsach auszudrücken. Unterscheidet man nämlich bei einem Räderwerke die Zähne und Triebstäbe, welche eingreisen oder treiben, von denen, in die der Eingriff ersolgt, oder welche getrieben werden, so ist der Umlauf des letzten Getriebenen gleich dem Quotienten, welcher erhalten wird, wenn man mit dem Producte der Getriebenen in das Product der Treibenden dividirt, während eines Umlausses des ersten Treibenden.

41. Wie ist biese Regel in Bezug auf bas Räberwerk in Frage 39 zu verstehen?

Hier sind das Stunden = und das Mittelrad die Treibenden, so wie das Mittelrads = und Steigradsgetriebe die Getriebenen. Man sehe die Zähne der genannten Räder über, und die Stäbe der Getriebe unter einen horizontalen Strich, wie folgt:

Sind nun je zwei dieser Bahlen, die eine oben und die andere unten, nach den bekannten Rechenregeln zu fürzen, so verrichte man dies. Für unser Beispiel würde man erhalten

und endlich $15 \times 4 = 60$ Umläuse des Steigrades während eines Umlauß des Stundenrades.

42. Wenn ein Rad mit 80 Zähnen in ein Trieb von 10 Stäben eingreift; ferner an der Welle dieses Triebes ein Rad mit 70 Zähnen sestsist, welches wieder in ein achtstäbiges Getriebe eingreift; endlich an letzterem Getriebe ein Rad mit 48 Zähnen ein siebenstäbiges Getriebe bewegt: wie viel Umläuse wird das letzte Getriebe während des Umlauses des ersten Rades vollenden?

Das erste Trieb hat $^{80/10}$, das zweite $^{70/8}$ und das dritte $^{48/7}$ Umdrehung. Das letzte Trieb vollendet also bei einem Umlaufe des ersten Rades:

Im Falle sich nun das erste — 80zähnige — Rad in 1 Stunde einmal um seine Achse dreht, würde die Umdrehungszeit des letzten Getriebes ¹/480 Stunde — ¹/8 Minute betragen.

43. Angenommen, es wäre bestimmt, um wie viel mal bei einer gegebenen Auzahl Räder sich das letzte derselben bei einem Umlause des ersten umdrehen soll: auf welche Weise läßt sich die Zahl der Radzähne und Triebstäbe berechnen?

Das Berfahren ist solgendes. Nachdem sestgesetzt, wie viel Räder in einander greisen sollen, zerfällt man die Zahl, welche die Umläuse des letzten Getriebes ausdrückt, in so viel Factoren, als Getriebe werden sollen. Diese Factoren können auch einsache Brüche enthalten. Multiplicirt man nun jeden dieser Factoren durch eine Zahl, welche die Anzahl der Stäbe des gewünschten Getriebes bezeichnet, so geben die Producte die Anzahl der Radzähne. Natürlich können diese Producte nur ganze Zahl er Radzähne.

44. Auf welche Beife fonnte hiernach das Gehwert Fig. 12 anders berechnet werden?

Das Steigradgetriebe macht 60 Umläuse während einer Umdrehung des Stundenrades. Bon letzterem bis zu genanntem Getriebe wirken zwei Räder, das Stunden- und das Mittelrad. Die Zahl 60 in zwei passende Factoren zerlegt giebt z. B. $8 \times 7^{1/2}$ oder $9 \times 6^{2/3}$. Nehmen wir für ersten Fall ein Zehner- und ein Achter-Getriebe, so könnte man setzen:

Steigrad - Bahne. 8 Getriebstäbe.


Mittelrad 60 10 Stundenrad 80

und für den zweiten Kall für ein Sechfer- und ein Behner- Getriebe:

Steigrad - Bahne, 6 Getriebstäbe.

Mittelrad 60

10 Stundenrad 60



von welchen Berechnungen aller= dings die erstere vorzuziehen fein mürde.

45. Wie ift das Gehwerf einer gewöhnlichen Tafchenuhr beichaffen?

Die im Federhause oder der Trommel eingeschlossene Reder wird durch das Sperrrad a und den Sperrfegel b gespannt. Ihr Bestreben, sich auszudehnen, bringt die Trommel in Bewe= aung, welche diese mittelft der Rette auf die Schnecke und da= durch auf das Schneckenrad B überträgt. Das Schneckenrad areift in das große Bodenrads= oder Minutenradsgetriebe C. das Minutenrad in das fleine Bodenrade = oder Mittelradeae= triebe D; das Mittelrad in das Kronradsgetriebe E und das Kronrad endlich in das Steig= radsgetriebe F. Das Steigrad felbst fest die Spindel G mit der Unruhe H in schwingende Bewegung.

46. Angenommen, in einer Taschennhr solle das Steigrad 600 mal bei einer Umdrehung des Minntenrades umlaufen, wie fann die Berechung eingerichtet werden?

Es läßt sich die Zahl 600 in die Factoren 10, 8, $7^{1/2}$ zerslegen, d. h. 10 mal 8 ist 80 und 80 mal $7^{1/2}$ giebt 600. Rehmen wir nun, Beispiels halber, Sechsergetriebe, so könnte die Berechnung des Werkes sein, wie solgt:


Minutenrad 60 Bähne, — Triebstäbe, Mittelrad 48 = 6 = Kronrad 45 = 6 = Steigrad — = 6 =

Giebt man nun noch dem Steigrade 15 Zähne, was bei einem Umlauf desselben 30 Unruhschwingungen entspricht, so vibrirt

die Unruhe 18000 mal in 1 Stunde. Wird ferner dem Minutenrade ein 12stäbiges Getriebe und dem Schneckenrade 48 Jähne gegeben, so fommt letteres in 4 Stunden einmal herum.

47. Wie ift bas Zeigerwerk einer gewöhnlichen Taschennbr beschaffen und wie kann seine Berechnung sein?

Auf der Achse des Minutenrades steckt, streng drehbar, die Minutenzeigerhülse a und auf dieser das Stundenzeiger-



rad d. Beide drehen sich von links nach rechts. Nun soll das Stundenzeigerrad in 12 Stunden einen Umlauf vollbringen, und um dies zu erreichen ist das Wechselrad b mit Wechselgetriebe f angebracht, so daß das Minutengetriebe in das Wechselrad und das Wechselradgetriebe in das Stundenzeigerrad eingreift. Die

Bahl 12 zerfällt am bequemften in die Factoren 3 und 4 und es läßt fich mit diesen folgende Anordnung des Zeigerwerks treffen:

Minutenradgetriebe . . 12 Stäbe, Wechselrad 32 Zähne, 8 Stundenrad 36

Bei manchen Uhren kommt das Wechselrad in 2 Stunden einsmal herum und es bewegt sowohl Minutengetriebe, als Stundensrad. Das Wechselrad muß hierbei in das Minutengetriebe von halb so viel Stäben, und das Wechselgetriebe in das Stundenszeigerrad von sechs mal so viel Zähnen eingreisen.


48. Wie find beim Zeigerwerke Fig. 14 die Durchmeffer von Rädern und Gefrieben zu bestimmen?

Weil hier das Minutengetriebe von 12 Stäben in das Bechselsrad von 32 Jähnen eingreift, so nehme man das Verhältniß 12:32 oder kürzer von 3:8, theile den Abstand zwischen den Mittelpunkten ac in 8 \rightharpoonup 3 der 11 Theile und gebe davon dem Stundenradgetriebe 3, so wie dem Bechselrade = 8. Natürlich erhält man hierdurch nur die Theilkreise (Frage 31, 32). Ferner, hat das Bechselradgetriebe 8 Stäbe und das Stundenzeigerrad 36 Jähne, so nehme man das Verhältniß 8:36 oder 2:9, theile den Abstand ac wieder in 11 Theile und gebe davon dem Bechselradgetriebe 2, so wie dem Stundenzeigerrad 9. Auf dieselbe Weise ist bei anderen Verechnungen zu versahren.

49. Auf welche Beise ist das gewöhnliche Datumzeigerwerk eingerichtet?

Auf dem Zifferblatte befindet sich innerhalb der Stundensahlen ein in 31 Theile getheilter, mit Ziffern beschriebener Kreis für die Monatstage, welche ein Zeiger, der um Mitternacht jeden Tages um eine Zahl weiter springt, anzeigt. Der Meschanismus, welcher dieses Weiterspringen bewirkt, ist solgender: Auf dem Stundenzeigerrade des vorhin beschriebenen Zeigerwertes ist ein kleineres Rad A (Fig. 15) besestigt, welches in ein anderes Rad B von doppelt so viel Zähnen eingreist. Auf dem Stundenzeigerrohre dreht sich leicht ein anderes Rohr mit

dem Datumrade C, welches 31 fägenartig eingeschnittene Zähne hat. Das willkürliche Borrücken dieses Rades wird durch die Sperrung D verhindert, welche durch die schwache Feder E sauft gegen C gedrückt wird. Es ist nun klar, daß das Rad B in 24 Stunden einen Umlauf macht. Auf ihm ist in passender Entsernung ein Stift a angebracht, welcher in das Datumrad C eingreift und dieses alle 24 Stunden um einen Jahn weiter schiebt. Auf der Hülse des Datumrades steckt der Datumzeiger. Selbstverständlich wird vermöge der beschriebenen Einrichtung



jeder Monat zu 31 Tagen angegeben und es ift beshalb nöthig, den Zeiger an jedem Ersten richtig zu stellen.

50. Gin Mondenrad soll in 29 Tagen 121/4 Stunden einen Umlauf machen; wie läßt sich das dazu gehörende Räberwerk berechnen?

Es sind 29 Tage $12^{1/4}$ Stunde gleich 2835 Biertelstunden. Das Stundenzeigerrad einer Uhr braucht zu einem Umlause 12 ganze oder 48 Biertelstunden, es muß also bei einem Umlause des Mondenrades $59^{1/4}$ s mal umlausen. Letzter Zahl läßt

sich in die Factoren 15 und $3^{15/16}$ zerfällen, und wenn man ersteren durch 5, so wie legteren durch 16 multiplicirt, so kommen 75 und 63 zum Producte. Die Berechnung des Mondenzeigerwerks wäre für obige Zerfällung solgende:

Mondenrad — Triebstäbe, 63 Zähne, Hilfsrad 16 75 5

Weil jedoch bei der Ausführung obige Zahlen vertauscht werden können, so würde folgende Anordnung bequemer sein:

Mondrad — Triebstäbe, 75 Jähne, Hilfsrad 5 63 5

51. Die Länge bes tropischen Jahres beträgt nahe 365 Tage 5 Stunden 48 Minuten $58^{38/_{49}}$ Secunden; wie kann ein Zeigerwerk construirt werden, in welchem das lehte Rad in obiger Zeit einmal umläuft?

Das Stundenzeigerrad macht während eines tropischen Jahres von der oben angegebenen Länge $730^{95}/_{196}$ Umläufe. Diese Zahl kann in die Factoren $7^{1}/_{7}$, $9^{6}/_{7}$ und $10^{3}/_{8}$ zerlegt werden, woraus bei Getrieben von 7, 7 und 8 Stäben solgende Berechnung solgt:

Jahrrad . . . — Triebstäbe, 83 Zähne, zweites Hisparad 8 = 69 = erstes Hisparad 7 = 50 = Stundenrad 7 = — =

52. Saben Uhrwerte mit mehr Rabern bei gleicher Berechnung auch mehr Babne?

Nein. Gerade im Gegentheil, je mehr Räder sind, desto kleiner ist die Summe der Zähne. Wird z. B. in dem Frage 39 erwähnten Falle die Zahl 60 in die, drei Factoren $3 \times 4 \times 5$ zerlegt, so erhält man bei 6, 8 und 10 Triebstäben Räder mit 30, 32 und 30 Zähnen, d. i. mit 92 Zähnen in Summa. Nimmt man serner 4 Räder und zerlegt 60 in die Factoren $2 \times 2^{1/2} \times 3 \times 4$, so bekommt man bei 8stäbigen Getrieben 16, 20, 24 und 32 Zähne oder ebenfalls 92 zusammen. Bei

den zwei Rädern in Frage 44 find aber im ersten Falle 140 und im andern 120 Bahne erforderlich.

53. Zum bessern Berkandniß berechne ein Räderwerk von 1—2—3—4 Rädern. Das letzte Getrieb foll 144 Umlänse während eines Umlauses des ersten Rades vollbringen. Alle Getriebe sollen achtstäbig sein. Wie viel Radzähne sind in jedem Falle nöthig?

Für den ersten Fall müßte das Rad 144 mal 8 oder 1152 Zähne haben. — Zwei Räder ließen sich in die Factoren 12 mal 12 für die Umlaufszeit zerfällen; sie hätten mithin 96 und 96 oder zusammen 192 Zähne nöthig. — Bei drei Rädern könnte man 144 in 6 mal 6 mal 4 zerlegen; die Anzahl der Radzähne betrüge hiernach 48+48+32 oder 128. — Für vier Räder endlich wären 4-4-3-3 bequeme Factoren und danach die Anzahl der Radzähne 32+32+24+24 oder zusammen 112.

Ein Rad bedarf hiernach 1152 Zähne zwei Räder brauchen nur 192 = drei = = 128 =

54. Bare es hiernach nicht vortheilhafter, den Uhren recht viel Raber zu geben?

Biel Räder erfordern auch viel Getriebe und mithin viel Zapfen. Temehr aber eine Uhr Zapfen hat, desto größer ist auch die Reibung und deshalb ist die Anzahl der Räder nicht allzu groß zu nehmen. Regeln für die passendste Zahl der Räder lassen sich nicht geben, außer der, daß bei Construction eines Räderwerks möglichst wenig Achsen bei nicht allzugroßen Rädern vorkommen sollen. Der denkende Uhrmacher wird in jedem Kalle das beste Verhältniß zu bestimmen suchen müssen.

55. Welche Kräfte dienen gur Bewegung der Uhren?

Gewichte und Federn. Andere Motoren, als Elektromagnetismus, das Steigen und Fallen des Queckfilbers in einem großen Barometer u. s. w. werden Curiositäten bleiben und ersordern dieselben immer noch ein Gewicht oder eine Triebseder. Ein sogenanntes Perpetuum mobile, oder eine ohne Aushören von selbst Kraft erzeugende Maschine endlich, welche zu ersinden so Biele Zeit, Geld und Berstand verschwendet haben, ist ein Ding der Unmöglichkeit, was die ersten Grundsätze der Mechanik beweisen, so wie auch alle dagewesenen Perpetua auf Betrug berubten.

56. Weshalb ift ein Perpetuum ein Ding der Unmöglichkeit?

Beil sich in der ganzen Natur Ursache und Wirkung, und speciell in der Beweglehre Kraft und Beg gegenseitig ausheben. Benig Kraft mit viel Geschwindigkeit giebt gleiche Wirkung mit viel Kraft und wenig Geschwindigkeit: ein Ueberschuß der Kraft aber ist nicht möglich.

57. Bas ift im Allgemeinen vom Gewichte gu fagen?


Daß man dazu einen möglichst schweren Körper, z. B. Blei, wählt, bedingt sich von selbst, weil der Raum, den das Gewicht einnehmen kann, gewöhnlich sehr beschränkt ist. Was die Art und Weise anlangt, auf welche das Gewicht mit dem Räderwerk in Berbindung steht, so ist zu bemerken, daß es an einer Schnux, Saite oder Kette hängt, welche über eine Rolle gehen, oder die auf eine Walze gebunden sind. Bei der ersten Art ist ein kleines Gegengewicht ersorderlich, um das Rutschen der Schnur zu vershindern. Dieser Uebelstand tritt aber ohnedem ein, wenn die Schnur oder die Saite durch längeren Gebrauch schwächer geworden ist. In allen Fällen sind also die Walzen vorzuziehen, obwohl sie mehr Raum ersordern als die Kloben.

58. Auf welche Weise läßt sich ber Weg, ben bas Gewicht zurücklegt, vergrößern?

Te größer der Raum ist, den ein Gewicht in einer gewissen Zeit durchlausen kann, desto kleiner kann es selbst sein. Dieser Raum — die Fallhöhe — ist aber durch mancherlei Umstände mehr oder weniger beschränkt, und wenn man der Uhr nicht allzu viel Räder geben, oder, wie der Uhrmacher sagt, sie nicht zu sehr übersehen will, sucht man die Wirkung des Gewichts zu vergrößern. Dies geschieht entweder dadurch, daß man die

Walze schwächer macht, was jedoch wegen der allzustarten Biegung der Schnur nur bis zu einer gewissen Grenze thunlich ift; oder man hängt das Gewicht in Kloben. Es sei nämlich A


(Nia. 16) die Walze, um welche die Gewichtschnur geschlungen ift. Lettere läuft über eine bewealiche Rolle B (den Kloben), an welcher das Gewicht D hangt, und ist neben der Walze in C befestigt. Hierdurch wird bewirkt, daß die Schnur den doppelten Weg zurücklegt, das Gewicht muß aber auch noch einmal so schwer sein, weil es halb auf den Bunft C und nur halb auf die Walze A wirft. Durch Ber= mehrung der Rollen ließe fich der Weg des Gewichts noch mehr vergrößern, dies ist jedoch wegen der Reibung und Unbequemlich= feit nicht rathsam.



59. Bas ift in der Sauptsache über die Triebfeder zu fagen?

Dieselbe besteht aus einem bandförmigen spiralartig zusammengewundenen Stahlstreisen, welcher am innern Ende an einer chlindrischen Belle besestigt ist und mit dem äußern mit der innern Fläche eines walzenförmigen Gehäuses in Berbindung steht, so, daß die Feder, völlig aufgewunden, das Gehäuse — die Trommel — nicht ganz ausfüllt. Bei gewöhnlichen Taschenzuhren ist der innere Theil der Feder sestischend, während sich die Trommel beim Auswickeln der Feder bewegt; in Uhren ohne Schnecke hingegen ist das Federgehäuse sessischen und die innere Uchse, welche in diesem Falle das Federgehäuse.

60. Es sei in Fig. 17 A die Achse zweier Scheiben AB, AC, auf beren Umfreisen zwei Gewichtschunren BE, CD liegen. In welchem Berhältniß stehen beim Gleichgewicht die Gewichte D und E zu ben Weiten AB und AC?



Es ift ein allgemeines Befet der Beweglehre — Mechanif —, daß die Wirfung zweier Rrafte gleich ift, wenn die Producte ihrer Make mit den von ihnen in der= felben Beit zurückgelegten Begen gleich groß find. Angenommen nun, es fei die Beite AB = 6 Cent., A C == 13 Cent, und auf der Rolle AC liege ein Gewicht D von 4 Loth. Dieses Gewicht muß einen Weg von 13 Cent. durchlaufen, wenn das Gewicht E 6 Cent. gehoben wird. Nach obigem Gefete ift nun die Broportion zur Berechnung des Gewichts E, wenn es mit D im Gleichgewicht stehen soll, folgende:

Wie sich verhält AB zu AC, so verhält sich auch das Ge-wicht D zum Gewicht E,

d. i. wenn für unfer Beifpiel die bezüglichen Bahlen eingefett werden:

$$6:13=4:x$$

woraus fich x, als Gewicht von E, zu $\frac{4 \times 13}{6} = 8^2/3$ Loth berechnet.

61. Bas folgt unmittelbar aus vorigem Sate?

Es ergiebt sich sofort, daß je kleiner die Gewichtrolle oder die Walze A (Fig. 17) im Berhältniß zum Nade B ift, um so größer auch das Gewicht bei E sein muß. Durch Berkleinerung der Walze läßt sich zwar die Fallhöhe des Gewichts vermindern, dies aber nur auf Unkosten des Gewichts. Ueberdies kommt noch hinzu, daß bei schwachen Walzen die Biegung der Schnur größer wird (Fr. 58), was mehrsache Nachtheile mit sich bringt.

Noch sei hier ein für allemal erwähnt, daß bei vorigen Durchmeffern der Halbmeffer des Nades vom Mittelpunkte bis zum Theilkreise und der Halbmeffer der Walze von deren Mittelpunkt bis zur Mitte der Schnur zu nehmen ist.

62. Wie ift die Kraft zu berechnen, wenn ein Rad in ein Getriebe greift?

In Fig. 18 fei A ein Rad und B ein Getriebe, beide bis jum Theilkreise gezeichnet. Beil beide an ihrer Oberfläche gleiche




Fig. 18.

Geschwindigkeit haben, so werden auch die Gewichte C und D gleich schwer sein müssen, wenn Gleichgewicht eintreten soll. Das Getriebe B trage aber ein Rad E von fünsmal so großem Durchmesser, so müßte in diesem Falle das Gewicht D fünsmal schwerer sein als F, sobald keines das Uebergewicht haben soll.

63. Bas fann man bei gufammengesetten Raberwerten anftatt ber Durchmeffer in Unfat bringen, um bie Rraft zu berechnen?

Die Anzahl der Zähne und Triebstäbe, oder, was daraus folgt, die Umlaufsgeschwindigkeit. In einer Pendeluhr sei z. B.

Steigrad — Zähne, 8 Triebstäbe, Mittelrad 60 = 10 = Balzenrad 80 = — =

fo giebt das Berhältniß $\frac{60\times80}{8\times10}=60$ unmittelbar an, daß

1 Quent am Steigradsgetriebe im Gleichgewicht steht mit 60 Quent an den Zähnen des Walzenrades. Sei nun weiter die Walze halb so hoch als das Walzenrad und das Steigrad 5 mal so hoch als sein Getriebe, so werden $2 \times 5 \times 60 = 600$ Quent am Umfange der Walze erforderlich sein, um mit 1 Quent an den Zahnspißen des Steigrades im Gleichgewicht zu stehen.

64. Stimmt biefe Berechnung auch in ber Praxis völlig überein?

Nein! Denn wenn auch alle Theile einer Uhr richtig geformt und aufs sorgfältigste bearbeitet sind, so tritt doch das allgemeine Hinderniß der Bewegung ein, die Reibung. Sie läßt sich vermindern durch richtige Form und gute Politur von Zahn und Triebstab, durch möglichst schwache, völlig runde, gut gehärtete und politte Zapsen und durch die Wahl eines passenden Materials zu den Zapsenlöchern oder Kuttern.

65. Belde Erfahrungen hat man in letterer Beziehung gemacht?

Daß in allen Uhren die Zapfen von Stahl und die Futter bei gewöhnlichen von Messing, so wie bei seinen Uhren von einem Geelsteine gesertigt, am zweckmäßigsten sind. Größeren Uhren giebt man gern Futter aus einer harten Metalllegirung. Bei kleinen Uhren muß das Messing zu den Futtern, so wie überhaupt zu allen andern Theilen, recht hart geschlagen sein.

66. Sat die Berechnung der Reibung Werth für den Uhrmacher?

Nur geringen. Es genügt, durchschnittlich anzunehmen, daß bei guten Uhren $^{1}/_{4}$ und bei gewöhnlichen $^{1}/_{3}$ der bewegenden Kraft zur Ueberwindung der Reibung verwendet wird.

67. Welche Erundfähe milffen aber bei Construction eines Ubrwertes hinsichtlich der Reibung beachtet werden?

Die möglichst genaue Form der Nadzähne und Triebstäbe, so wie deren glatte, polirte Bearbeitung. Ferner, und hauptsfächlich gute Form, gute Härtung und die seinste Politur der Zapsen.

68. Wodurch läßt fich die Reibung vermindern?

Durch Einölen der sich reibenden Theile, mit Ausnahme der Zähne und Triebstäbe, so wie solcher Theile, wo Messing auf Messing reibt. Die Ersordernisse eines brauchbaren Uhrmachersöles sind solgende: 1) darf es nicht zäh sein; 2) darf es nicht leicht gerinnen; 3) nicht bald steif und harzig werden; 4) nicht schnell versliegen; 5) darf es keine Säure enthalten. Aetherische Dele sind zwar sehr geschmeidig, sie verslüchtigen aber bald, und überhaupt bestimmt der Preis eines Dels nicht dessen Güte. Das Del der süßen Mandeln wird gern für kleine Uhren angeswendet; für große ist Kindsmark anzuempsehlen.

69. Wirten Gewicht= und Federfraft gleichmäßig?

Nein. Die Kraft eines Gewichtes bleibt bei seinem langsamen Falle immer dieselbe: eine Feder hingegen übt die größte Kraft bei ihrer größten Spannung aus.

70. Ift letterer Umftand von Wichtigkeit für den richtigen Gang ber Uhren?

Unbedingt ja. Bei ruhender und freier Hemmung wird zwar der Einfluß größerer Federspannung wenig bemerklich; bei zurückfallenden Hemmungen jedoch ist derselbe von großer Wichtigkeit.

71. Belde Borrichtung ift erdacht worden, die ungleiche Bugfraft der Feder auszugleichen?

Dazu dient ein abgestumpfter Regel mit einer schneckenförmig gewundenen Rinne. Der Form halber wird diese Borrichtung selbst Schnecke genannt.

72. Bas ift hauptfächlich über die Schnede ju fagen?

Die Schnecke besteht aus einem kegelförmigen Stück Messing A Fig. 19, um welches ein schneckenartig eingeschnittener Gang läuft, welcher zur Aufnahme der Kette C dient, die das Federshaus B mit der Schnecke verbindet. Bei der schwächsten Federspannung liegt die Kette auf dem äußersten und bei der stärksten Spannung auf dem kleinsten Schneckendurchmesser, wodurch die ungleiche Zugkraft der Feder corrigirt wird. Der Ersinder




Fig. 19.

der Schnecke ist unbekannt, doch fällt ihre Ersindung höchst wahrscheinlich ins erste Viertel des 17. Jahrhunderts.


73. Giebt es ein bestimmtes Gefet für bie Form bes Schnedenganges?

Ein solches giebt es nicht, auch würde ein und dieselbe Schneckenform nicht gleich passend für verschiedene Federn sein, weil deren Spannung je nach Länge, gleicher oder ungleicher Stärke und Härte u. s. w. verschieden zunimmt. Im Allgemeinen gilt als Negel, den kleinsten Durchmesser einer Schnecke 3/5 mal so groß zu machen, als ihren größten. Hierdei müssen die Gänge eine genügende Anzahl Windungen haben, und muß die Kette die Schneckengänge genau aussfüllen, ohne zu klemmen oder darin zu wanken.

74. Durch welches Mittel wird verhindert, daß beim Aufziehen einer 11hr das Gewicht ober die Feder wieder riidwärts gehe?

Durch das sogenannte Gesperre (Fig. 20). Das Schneckenrad A sist beweglich an der Achse der Schnecke, an welcher sich

das Sperrrad B befindet. in welches der Sperrfegel b einfällt und durch die Sperrfeder a angedrückt wird. Sperrkegel und Sperrfeder fiten am Schneckenrade. Drehtman nun die Schnecke in der Richtung des beigesekten Bfeiles, fo tritt der Sperr= fegel aus den Zähnen des Sperrrades; in umge= fehrter Richtung stemmt er sich hingegen in dieselbe ein. Auf gleiche Beife ift



auch das Gesperre bei Gewichtuhren und bei Uhren mit festem Federhause eingerichtet.

75. Auf welche Weise wird die Spanning der Feder bewirkt?

Am Federstifte sitt ein kleines Spannrad a (Fig. 19) mit schiefen Bähnen, in welche ebenfalls ein Sperrkegel b eingedrückt werden kann. Wenn die Kette auf die Schnecke und das Federhaus gelegt ist, wird der Federstift so gedreht, daß die Feder gespannt wird, und nachdem die gehörige Spannung erreicht wurde, drückt man den Sperrkegel in das Rad.

76. Wodurch wird bas Neberziehen der Uhren mit Schnecke verhindert?

Durch die in Fig. 21 dargestellte sinnreiche Borrichtung. A ist hier das Federhaus und B das schwache Ende der Schnecke. Un dieser ist die Schnauze a sest angeschraubt, welche dicht an dem Borsall C vorbeigeht, welcher sich etwas auf = und abwärts

bewegen läßt, aber durch die Feder D in gleicher Lage gehalten wird. Sobald nun die Kette den letzten Gang der Schnecke erreicht, drückt sie den Vorsall etwas nieder, wodurch bewirft wird, daß sich die Schnauze a gegen ihn stemmt und das weitere Aufziehen hindert.




Fig. 21.

77. Wie wird dies bei Uhren mit stehendem Federhause bemirft?

Die Achse des Federrades trägt ein mit einem Zahne verssehenes Stück A (Fig. 22), welches in ein auf die Uhrplatte besestigtes, theilweise gezahntes Rad B eingreift. Sobald hier die gewünschten Umdrehungen beim Aufziehen vollendet sind, kommt das Zahnstück in die Lage A', stemmt sich an den unsgezahnten Theil des Rades und verhindert so das Ueberziehen der Uhr. Diese Borrichtung dient gleichzeitig zum Spannen der Veder. Sicherer wirkt diese Borrichtung in der Figur 22°

abgebildeten Form, weil hier ein Berrücken der Scheibe — des Malteserkreuzes — unmöglich ift. Selbstwerständlich muffen sich beide Borrichtungen mit einiger Reibung um die Schrauben ir ihrem Mittespunkte drehen lassen.

Dritter Abschnitt.

hemmung und Regulator.

78. Bas wird überhaupt unter Semmung verstanden?

Eine Borrichtung, welche das schnelle und unregelmäßige Ablausen des Käderverkes verhindert.

79. Wiche Semmungsarten find hauptfächlich zu unterscheiden?

Sauptsichlich drei: die zurück= fallende, de ruhende und die freie.

80. Alf welche Grundformen laffen fich ite Hemmungen speciell zurückführen?

Auf die älteste, die Spindelshemmung; auf die Ankerhemmung in verschiedmer Form; auf die Cylinders und Kommahemmung und endlich auf die selbständige oder freie Hemmung.







Fig. 22.

81. Wie ift die gewöhnliche Spindelhemmung eingerichtet?

Diese ältest aller hemmungen hat ein kronförmiges Steigsrad a (Fig. 22) mit schief eingeschnittenen Zähnen, deren Anzahl ungerade ist. Die Spindel C hat zwei etwas über einen

rechten Winkel gegen einander geneigte Platten — Lappen — 1 und 2 und sie trägt an dem oberen Ende die Unruhe d'Die Art und Weise, auf welche diese Hemmung wirkt, ist folgende Bei der Drehung des Steigrades in der Richtung des basgezeichneten Pfeiles ersaßt ein Zahn — hier der unterste



einen Spindellappen, schiebt ihn fort und dreht datei die Spindel um ihre Achse. Der andere Lappen geht hierki neben dem obersten Zahne vorbei, und sobald der unterste Zan den Lappen 1 verdrängt hat, ersaßt der nunmehr eintretend oberste Zahn den Lappen 2, schiebt ihn fort und dreht daduch die Spindel auf die entgegengesetzte Seite. Auf diese Weise geht das abwechselnde obere und untere Eingreisen des Steigrades sort und dadurch wird das zu schnelle Ablausen des Räderwerks verhindert.

82. Welches find die bei einer Spindelhemmung gu beachtenben hauptgrundfätze?

Im Wesentlichsten sind es folgende:

- 1. Der Wintel, welchen beide Spindellappen bilden, ift am beffen 100-110 Grad.
- 2. Die Lappen muffen bis durch den Bellbaum Achse der Spindel eingeschnitten und sehr eben und fein polirt sein.
- 3. Ihre Lange ift gleich der halben Entfernung zweier Bahn- fpigen zu nehmen.
- 4. Die Zapfen der Spindel sollen recht cylindrisch und drei mal so lang als die sein.
- 5. Ihre Enden sollen nicht rund sondern flach abgeplattet werden, um die Reibung in jeder Lage der Uhr möglichst gleich zu machen.
- 6. Die Steigradegähne muffen gleich lang fein, gleichen Abstand von einander haben und gang gleichförmige Spigen besitzen.
- 7. Jede Hebung der Spindel soll ohne Spiralfeder 20 Grad, die ganze Spindelbewegung also 40 Grad betragen.


83. In welchem Berhältniß foll das Cewicht der Unruhe zur hemmung fteben?

Das Gewicht der Unruhe richtet sich nach der Anzahl der Schwingungen, welche sie machen soll. Die ist bei Taschenuhren nicht unter 14,000 und nicht über 18,000 in der Stunde. Te langsamer nun die Schwingungen sein sollen, um so schwerer ist auch die Unruhe zu machen. Man hat sich viel Mühe gegeben, eine Formel zur Berechnung des Unruhgewichts zu sinden; für die Praxis sind solche aber ganz unbrauchbar und nur die Ersahrung kann hier Rathgeber sein. Diese hat aber gelehrt, daß eine Unruhe das passendste Gewicht hat, wenn die Uhr ohne Spiralseder in der Stunde ungefähr 27 Minuten voreilt;

geht sie also langsamer, so ist die Unruhe durch Abseilen zu erleichtern.

84. Welchen Werth hat die Spindel gegen andere Semmungen?

Nachtheile der Spindelhemmung sind, daß sie bei stärkerer Bewegkraft schneller arbeitet, so wie, daß die Spindel bei starker Bewegung der Uhr aus dem Steigrade tritt oder sich überschwingt, wodurch die Uhr stehen bleibt. Diesem Uebel wird durch den sogenannten Anpralstift vorgebeugt, welcher jedoch wieder das Uebel mit sich führt, daß derselbe bei starker Bewegung der Uhr, z. B. beim Reiten, fortwährend kräftig anschlägt und den Gang der Uhr beschleunigt. Große Borzüge dieser Semmung



aber sind, daß sie ohne Del geht und daß sie wegen ihrer Einfachheit leicht und von minder geschieften Künstlern gestertigt und reparirt werden kann, weshalb wohl auch diese älteste aller Hennungen in Gebrauch bleiben wird, so lange die Uhren auf bisherige Beise construirt werden.

85. Wie ift die Sakenhemmung beschaffen?

Der Engländer Clement erfand um 1680 diese hemmung für Pendeluhren. Das hemmungsrad A (Fig. 24) hat schief geschnittene, spise Zähne, welche auf das hemmstück B einwirken. In obiger Figur liegt der Arm a auf einem Radzahne, welcher diesen Arm nach links schiebt. hierdurch tritt der Arm b ins Rad ein, wird von einem andern Zahne erfaßt und dieser bewegt den Haken wieder nach rechts. Weil diese hemmung bei jedem Schwunge das hemmrad etwas rückwärts bewegt, bevor dieses dem Haken einen neuen Stoß geben kann, hat sie die Fehler

aller rücksallenden Hemmungen, namenklich den der großen Reibung, und deshalb wird sie auch nur noch bei gewöhnlichen Banduhren angewendet, hat aber auch hier den Bortheil, daß bei genügendem Gewicht ein Stillstehen der Uhr nicht so leicht porkommt.

86. Wie ist die Grahamsche Ankerhemmung eingerichtet?

Fig. 25 stellt ein Stud des Hemmrades und den Anker vor. Letterer hat zwei Baletten, A und B, deren äußere Flächen oder Ruhen von dem Punkte a aus in einer Kreislinie stehen. In der Figur dreht sich das Rad von links nach rechts und der Zahn





Fig. 25.

e hat soeben die Palette B verdrängt. Hierdurch wird die Palette A dem Zahne b entgegengeführt, welcher auf die äußere Ruhe fällt und den Schwung des Hemmstückes von links nach rechts vollenden läßt. Sobald aber das Hemmstück wieder nach links zurücktehrt, gleitet der Zahn b längs der schiesen Palettensstäche hin und giebt dadurch dem Anker einen kleinen Anstoß.

Ift nun der Jahn b ausgeireten, so fällt zunächst der nach e kommende Jahn auf die Ruhe der Palette B und sodann der Jahn r auf die Ruhe der Palette A und auf diese Weise geht die wechselseitige Wirkung der Hemmung fort.

87. Wie muß der Grahamide Unter conftruirt fein, wenn er feiner Beftimmung entiprechen foll?



Nachdem man einen Theil des Hemmrades ae= zeichnet hat, be= stimmt man, über wie viel Bahne der Anker greifen foll. Dies ift will= fürlich, nur leat man ihn -"ber mehrBähne.wenn die Schwinaun= gen flein fein follen. Wir mol= len, wie in Kia. 25, fieben Bahne nehmen Rom Mittelbunfte Des Rades ziehe man nach den Spiken des ersten und achten Bahnes die Linien mb. me und fenfrecht auf diese die Tan= genten ba, ea. Der Bunft a. wo

sich diese Tangenten durchschneiden, ist der Drehpunkt des Ankers. Bon hier aus ziehe man die inneren Bogen der Paletten A und B, bestimme den Winkel, um welchen das Rad den Anker heben

soll und ziehe denselben in eac, bad. Die äußere Eurve der Baletten ziehe man im halben Abstande zweier Zahnspigen von a aus unterhalb der oberen — d. h. man mache die Baletten halb so start als die Entsernung zweier Zahnspigen ist — und ziehe endlich die schiesen Stoßslächen, wie solche die Figur zeigt. Die Länge der Paletten und die Form ihrer gegenseitigen Bersbindung ist willkürlich.

88. Was ist bei der praktischen Aussührung der Ankershemmung vorzüglich zu beachten?

Die sorgfältigste Bearbeitung des Hemmungsrades und der Ankerpaletten. Bei einem messingenen Hemmungsrade müssen die Paletten aus gut gehärtetem und sein polirtem Stahle bestehen. In guten Werken wird das Ankerrad aus Stahl versfertiget und die Palettenslächen bestehen aus einem Edelsteine.

89. Wie ist der doppelte Stiftengang beschaffen?

Bei dieser, in Kigur 26 vorgestellten hemmung hat das Bemmrad feine Bahne, sondern es tragt auf beiden Seiten halb= runde Stifte, so daß deren Rundung die auf den Anker wirkende Flache ift. In der Figur find die vorwärts stehenden Stifte weiß und die hinteren schwarz angegeben. Die Baletten A und B des Ankers liegen nicht in einer Ebene, so daß A in die vor= deren und B, wie die punktirte Erganzung zeigt, in die hinteren Stifte des Rades greift. In der Figur ruht ein hinterer Stift auf der Balette B und wird bald längs der schiefen Fläche derselben hinabgleiten. Sobald dies geschehen, fällt der nächste vordere Stift auf die Ruhe der Palette A, das Pendel vollendet feine Schwingung, und wenn es zurückgeht, wirkt der Stift auf die schiefe Balettenfläche. Zuweilen werden die Stifte, wie Rig. 26ª angegeben ift, nicht auf denfelben Kreis, sondern so neben einander gesett, daß ihre gegenseitigen Flächen einen zwischen ihnen liegenden Kreis berühren. Was übrigens die Construction des Ankers anlangt, so gilt Alles, was in Fr. 87 hierüber gefagt murde

90. Bas wird unter bem einfachen Stiftengange ver-



Diese Hem= mung ist in Figur 27 vor= gestellt. Die Stifte des Hemmrades befinden sich

fämmtlich auf einer Seite desselben und die Ankerarme liegen deshalb in derselben Ebene, find aber nicht gleich lang. In der




Fig. 27.

Kigur ist ein Stift lange der schiefen Kläche der Balette A hingeglitten und auf die Ruhe der Balette B ae= fallen. Der An= fer bewegt sich vom Schwunge mach rechts, und menn er zurück= fehrt, wird der Rahn auf die fchiefe Kläche der Balette B mirfen. Um bei dieser und der vorigen Sem= mung die Rei= bung des Stiftes auf den Ruhen möglichst zu ver= mindern, giebt

man den Ruhen eine etwas abgerundete Fläche und sucht ihre

Krümmung möglichst genau nach einem Kreisbogen von dem Drehpunkt des Unkers aus zu gestalten.

91. Wie ift die Mohriche Stiftenbemmung beschaffen?

Das hemmungerad dieser in Kig. 28 vorgestellten hemmung ift gan; wie das vorhergebend beschriebene beschaffen. Die Arme

des Ankers find gleich lang, doch ist die eine Valette a beweglich und wird von einer dünnen Reder aufwärts gedrückt. Sobald der jett auf der Rube von b liegende Stift lange der schiefen Fläche der Balette hinabgeglitten, wird der nächste Stift auf die bewegliche Valette a fallen und sie nach b drücken, wodurch beide Baletten einen geschloffenen Areisring bilden. Beim Rückschwunge des Bendels tritt der Stift wieder auf die Rube von b. die Balette a tritt wieder von b ab und der Stift fann dem Anter einen neuen Stoß geben. Es ift in die Augen springend, daß bei diefer hemmung die Stifte nur auf eine Balette des Ankers wirfen. Der Erfinder diefer Bem=



mung, Dr. Mohr in Coblenz, verband den Anker nicht un= mittelbar mit dem Bendel, sondern ließ letteres frei schwingen, und es erhielt bei jeder zweiten Schwingung von einem dritten Arme e des Ankers einen Stoß, wodurch diese hemmung zur freien wurde.


92. Beldes find die gewöhnlichsten rubenden Semmungen für Taidenubren?

Es find folgende:

1. Die von Graham erfundene Eplinder hemmung. Sie bedarf keiner Schnede, wie die übrigen rubenden Semmungen, sie hat aber sehr starke Reibung an den hemmenden Theisen, weshalb sie viel Del nöthig hat.

- 2. Die Kommas oder Birgülhemmung. Das Del am Hemmstück streicht sich ebenfalls leicht weg und muß deshalb oft erneuert werden.
 - 3. Die jest fo beliebte Unter= und
- 4. die Doppelrad= oder Duplerhemmung, welche beiden letteren sich der freien Semmung am meisten nähern.

93. Welche Beschaffenheit hat der Chlinder?



Derselbe ist eine möglichst dünne, hohle Walze aus Stahl oder Stein (Fig. 29), welche an beiden Enden durch die Zapfen a, d geschlossen wird. In ihrer Mitte b ist sie zur Hälfte ausgeschnitten und im unteren Theile e dieses Ausschnittes ist noch ein Stück weggenommen, so daß hier nicht ganz mehr 1/4 des ganzen Umfanges stehen bleibt. Die halbe Walze ist der wirkende Theil. Man kann sich die Form eines Cylinders sehr leicht versinnlichen, wenn man ein ungefähr zolllanges Stück einer Federspule an beiden Abschnitten durch ein rundes Stück Holz verschließt und die Spule so ausschneidet, wie obige Figur zeigt.

94. Wie ist das Hemmungs = oder Hakenrad beichaffen ?

viß. 29. In Fig. 30 ist ein Stück desselben im Grundziß und in Fig. 31 perspectivisch vorgestellt. Das Wesentliche und Eigenthümliche dieses Rades sind die auf einem schwachen Arme stehenden Keile, wie d in obigen Figuren. Diese Keile ragen über den Arm hinaus und stehen mit ihrer Spise weiter nach dem Mittelpunkte des Nades, als mit ihrem breiten Ende. Die äußere Fläche dieser Keile ist schwach gekrümmt und ist das ganze Nad von Messing oder Stahl aus dem Ganzen gearbeitet. Die Länge eines solchen Keiles beträgt die kleine Hälfte des Abstandes einer Spise von der nächst solgenden.

95. Auf welche Weise wirft diese Semmung?

In Fig. 30 ist die Stellung des halben Cylinderringes bei a und b in zwei verschiedenen Lagen vorgestellt. Bei b ruht




Fig. 30.




Fig. 31.


die Keilspige in dem innern Raume des Cylinders, welcher lettere durch den vorgehenden Stoß, so wie durch die Wirkung Derrmann, Ubrmacherhmft. 2. Aust.

der Spiralseder seine angesangene Schwingung vollendet. Sobald er zurücksehrt — in der Figur von rechts nach links —, wird der Keil bei der rechten Seite des Segments austreten und durch seine Schiese dieser Kante einen Schwung geben. Fast gleichzeitig fällt aber die Spize des nächsten Keiles auf die äußere Fläche des Cylinders, läßt diesen seinen Bewegung von rechts nach links vollenden und giebt der zweiten Ausschnittsante, sobald diese beim Rückgehen des Cylinders die Keilspize berührt, einen neuen Anstoß. Ist dieser vollendet, so fällt der Keil in die innere Hohlung des Hemmstücks und auf diese Weise geht die Wirkung jedes Zahnes abwechselnd fort.

96. Bas für wefentliche Erundfätze hat die Erfahrung in Bezug auf die Construction der Chlinderhemmung gelehrt?

Es find dies folgende:


1. Der innere Raum des Cylinders muß um ein ganz Geringes weiter sein als die Länge eines vollen Zahnes.



2. Es ist viel darüber gestritten worden, ob die Reilfläche des Zahnes gekrümmt, wie in a (Fig. 32), oder gerade, wie in b, sein muß. Bei der Kleinheit des Hemmrades ist diese

Form jedenfalls nicht so wesentlich, als die Accuratesse in deren Ausführung.


- 3. Gleich der Steigradshemmung foll der Cylinder eine Hebung von 20 Grad rechts und 20 Grad links erleiden.
- 4. Die Spiralseder muß so gestellt sein, daß beim Stillstande der Uhr beide Lippen des Chlinders gleichen Abstand von der Spige des Zahnkeiles haben, oder daß beide Lippen den Theilskeis des hemmungsrades berühren.
- 5. Die Unruhe muß sehr weite Schwingungen machen können, ohne daß Chlinder und Rad zusammenstoßen. Die Umdrehung soll sogar 17/18 des ganzen Kreises betragen.
- 6. Der Ausschnitt der Hemmungsfläche soll, wie der Grundriß Fig. 33 zeigt, ungefähr 160 Grad betragen und dabei soll die Lippe a, wo der Jahn A eintritt, abgerundet, die Austrittslippe b aber schief abgeflacht sein.



97. Wie ist die einfache Kommahemmung eingerichtet?

Diese hemmung hat vor dem Chlinder den Borzug, daß die Ruhe und mithin auch die Reibung kleiner ist. Beil sie jedoch nur einen einseitigen Schlag hat und man früher diesem Umstande einen nachtheiligen Einfluß auf den richtigen Gang einer Uhr zuschrieb, so ist sie weniger verbreitet, als sie es vielleicht verdiente, namentlich schon deshalb, weil ihre Bersfertigung mindere Geschicklichkeit und weniger hilfsmaschinen

bedingt als diesenige anderer ruhenden Hemmungen. In Fig. 34 ist diese Hemmung perspectivisch und in Fig. 35 das Komma im Grundrisse vorgestellt. Das Hemmungsrad A (Kig. 34) hat ziemlich die Form eines gewöhnlichen Hemmrades bei Ankerpendulen, nur mit dem Unterschied, daß die Spitze in einen senkrechten Stift endet. Das Hemmstück besteht aus einem massiwen, schwachen, zur Hälfte ausgeschnittenen Eylinder e Fig. 34, welcher das Komma a Fig. 34 (A Fig. 35) trägt. Die Hemmung wirkt auf solgende Weise: Angenommen, ein Stift des Hemmrades habe dem Komma einen Anstoß längs



der Fläche ed Fig. 35 gegeben, so wird derselbe bei d austreten und der nächstsolgende Stift auf den Eplinder bei dfallen. Die Unruhe kann hierbei ausschwingen, und wenn sie zurückkehrt, so tritt der bis jeht auf der Ruhe gewesene Stift an die Stoßsläche des Kommas, giebt demselben einen neuen Anstoß und auf diese Weise arbeitet die Hemmung fort.

98. Welches find die Hauptgrundfätze bei der Construction der Ankerhemmung?

Diese halbfreie Hemmung ist zum Theil in Fig. 36 im Grundriß und Fig. 37 in der Seitenansicht vorgestellt. In

beiden Figuren bezeichnen gleiche Figuren gleiche Theile. Das hemmungsrad A und der Anker B find ähnlich den entsprechenden Theilen in Pendeluhren und wirken auch auf dieselbe




Fig. 36.

Weise. Der Anker B hat an einem Ende einen Ansah C, welcher zum Gleichgewicht, zugleich aber, wegen Anschlags an die Stifte p, 1, zu Vermeidung des Ueberschlagens dient. Am andern

Ankerarm ist ebenfalls ein Ansah J angebracht, welcher aus einem schwalbenschwanzsörmigen Stück f (J in Fig. 36) und einem darüber liegenden Zahne d besteht. De ist die Achse der Unruhe, welche bei m eine Grube zur Durchlassung des Zahnes d hat und an der eine Scheibe n sist, welche den Stift r träat.




Fig. 37.


In Rig. 36 treibe der Bahn a ben Ankertheil J in der Richtung des beigezeichneten Pfeiles. Der Gin= schnitt des Schwalbenschwanzes f wird dem Stifte r einen Stoß nach rechts geben, die Unruhe wird nach dieser Richtung schwin= gen und der Bahn d fo lange auf der Rube ed liegen, bis die Unruhe wieder zurück schwingt. Sobald nun der Bahn d wieder durch den Einschnitt m geht, wird der Stift r wieder in die Deff= nung des Schwalbenschwanzes treten und von diefem einen Stoß nach links erhalten. Auf gleiche Beife arbeitet die hemmung fort. Falls die Unruhe zu weit aus=

schwaisen sollte, stößt der Stift r an eine außere Fläche des Schwalbenschwanzes und verhindert dadurch das Ueberschlagen. (Bal. Seitenansicht Fig. 37.)


99. Wie ist die rubende Doppelradhemmung beschaffen?

Das Wesentlichste ist in Fig. 38 deutlich vorgestellt. A ist das Stoß = oder Impulsions = und B das Ruherad. Die Durch = messer beider Räder verhalten sich, der Ersahrung nach, am besten wie 5 zu 7. Der Zahn C sitt auf der Unruhachse und liegt mit dem Stoßrade in einer Ebene. Die Unruhachse hat einen kleinen Einschnitt b, welcher den Zähnen des Ruherades den Durchgang gestattet. Angenommen, die Achse bewege sich in der Richtung des beigesetzten Pseiles, so wird der

Nadzahn a auf ihr ruhen, bis die Kerbe b an die Zahnspite kommt, welche nun durchgehen kann. Gleichzeitig bewegt aber auch die Spiralseder die Unruhe entgegengesetzt, das Rad wird frei und der nächste Zahn des Impulsionsrades ereilt den



Hebel C und giebt ihm einen Anstoß. Begreislich ist bei dieser Hemmung die eine Schwingung todt, d. h. die Unruhe erhält erst bei jeder zweiten Schwingung einen Anstoß vom Impulsionsrade.



100. Bas ift von diefer Semmung zu balten?

Ihre Sauptvorzüge be= stehen in Folgendem:

- 1. ist die Reibung sehr gering, weil die Achse des Demmftuckes von gang fleinem Durchmeffer gemacht werden fann:
- 2. wird sie noch durch den Umstand verringert, daß die Bahnspiken des Rube= rades weiter vom Radmittel= puntte entfernt find als die Spiken des Stofrades;
- 3. halt fich das Del fehr aut in dem Einschnitte b. wodurch die Spiken des Ruberades immer die nöthige Kettiakeit behalten :
- 4. bedarf der Sebel C und das Impulsionsrad gar feines Deles.

Am bequemften wird ge= halten, dem Enlinder 1/4 bis 1/5 der Entfernung zweier Bahnspigen des Ruberades zum Durchmesser zu geben. Daß Stofrad foll den Arm Cum 30 bis 35 Grad heben, weshalb man diefem Arme 3/4 bis 3/5 des Halbmessers vom Stofrade zur Länge giebt.

101. Wie ift im Allgemeinen die Ginrichtung einer freien hemmung?

Das Princip der freien hemmungen ist nächst wenigster Reibung der Umftand, daß der Regulator — Bendel oder Un= rube — feine Schwingungen unbehindert und ohne Berührung mit dem Hemmungerade vollführen fann. Fig. 39 giebt ein Schema hierzu. Die Achse e der Unruhe oder des Bendels trägt einen Zapfen b, welcher auf die dunne Feder e wirken fann. Diese Feder ift mit einer andern Feder g verbunden, welche bei f einen Ansat hat, gegen den sich ein Bahn des hemmrades ftemmt. Un der Achse e befindet fich eine Scheibe mit der Stoßflache d. Angenommen, die Achse e befinde sich in Schwingung nach Richtung des beistehenden Pfeiles, so wird der Anschlag b die Feder e zurückbiegen, das Rad a jedoch bleibt unverrückt stehen. Rehrt aber der Stift b in der folgenden Schwingung zurück, so drückt er die Feder e an die Feder g, diese wird zurückgebogen, der Bahn bei f wird frei und ein folgender Bahn des Hemmrades wird auf die Kläche d treffen und ihr einen Anstoß geben. Diese hemmung ift für Bendel = und Unruhuhren gleich anmendbar.

102. Giebt es außer ben hier befchriebenen feine weiteren Semmungen?

D ja, noch mancherlei. Alle find aber nur mehr oder minder wesentliche Bariationen der hier beschriebenen und jeder denkende Uhrmacher sucht immer neue Berbesserungen anzubringen. Zede Hemmung hat ihre Borzüge und ihre Mängel, obgleich in verschiedenem Grade, und kommt es dabei hauptsächlich auf gute Ausführung an. Man hat sich viel Mühe gegeben, die Form der Hemmungstheile mathematisch zu bestimmen, allein weil sie gewöhnlich nur sehr klein ausgesührt werden müssen, so beruht die Brauchbarkeit einer Hemmung zum größten Theil auf der Umsicht, der Sorgsalt, Geschiestlichkeit und Accuratesse des Arbeiters, so wie in der Güte des verwendeten Materials.

103. Bas wird unter dem Regulator einer Uhr verstanden? Unter dem Regulator versteht man diejenige Borrichtung, vermöge welcher die Aushebungen der hemmung geregelt und

auf gleichgroße Intervalle gebracht werden; durch den Regulator wird also der gleichmäßige Gang einer Uhr bewirft. Der Regulatoren giebt es zweierlei: 1) das Pendel für feststehende und 2) die Unruhe für tragbare Uhren. Letztere ist an und für sich nicht zu einem Regulator hinlänglich; sie bedarf noch einer Unterstützung, der Spiralfeder. In ganz alten Uhren war auf der Spindel ein Querarm angebracht, bei dem zwei seine Fäden das Ueberschwingen verhüteten (die Pirouette). Es fam dabei aber häusig vor, daß die Uhr minutenlang still stand, bis die Kraft des Steigrades das Hemnniß überwunden hatte.

104. Bas wird unter einem Bendel verftanden?

Wird ein Körper, z. B. eine Bleikugel, an einem Faden oder einem beweglichen Stabe aufgehängt, so kann er nicht fallen, obschon er den Faden anspannt. Stößt man ihn seitwärts, so strebt er vermöge seiner Schwere den tiessten Punkt wieder zu erreichen; er geht zurück, steigt aber durch den erhaltenen Schwung auf der andern Seite wieder und setzt diese Schwins gungen eine Zeit lang fort, und diese würden ewig dauern, wenn die Reibung und der Widerstand der Luft nicht wären. Diese Borrichtung wird Pendel genannt und namentlich zum Messen der Zeit benutzt. Theoretisch muß das Gewicht des Pendels ohne Raum und die Stange ohne Gewicht sein — mathematisches Pendel —, weil dies aber in der Praxis nicht möglich ist, so weicht die Berechnung des physischen Pendels etwas von vorigen ab.

105. Sind die Schwingungen deffelben Pendels von gleicher Zeitdauer, gleichviel ob fie einen großen oder fleinen Bogen betragen?

Galilei fand, daß alle Schwingungen desselben Bendels so ziemlich von gleicher Zeitdauer — isochron — sind, weschalb Hungens zuerst auf den Gedanken kam, das Bendel an Uhren anzubringen. Genauere Untersuchungen lehrten aber, daß diese Schwingungen nur dann isochron werden, wenn sie in einer Cykloide ersolgen, weshalb man auch früher seitwärts des Aushängepunktes eines Bendels cykloidisch gekrünunte Bleche

anbrachte, um das Bendel selbst in dieser Eurve schwingen zu lassen. Weil jedoch die Schwingungen im Kreise auch issochron sind, sobald sie nicht groß ausfallen, so läßt man jett die Bendel in Kreisbogen schwingen, aber nur einen kleinen Winkel beschreiben. Schwingt z. B. das Secundenpendel einer Uhr in einer Cykloide, so beträgt die Zahl seiner Schwingungen in 24 Stunden 86400. Bewegt es sich aber in einem Kreisbogen, so braucht es mehr Zeit zu denselben Schwingungen, und zwar

24,000456 Stunden bei 1° halber Schwingung,

24,011424 = 5° = = 24,045768 = 10° = =

106. Welche Länge hat bas Secundenpendel?

In unsern Gegenden ist das mathematische Secundenpendel $440^{1/2}$ alte Pariser Linien =457 preußische Linien =42,17 Dresduer Joll lang. Diese Länge bleibt aber nicht an allen Orten der Erde gleich, sondern sie wächst mit der geographischen Breite dieser Orte und beträgt z. B.

Die Länge des physischen oder förperlichen Pendels ist wegen des Gewichts der Pendelstange etwas größer."

107. Wie verhalten fich bie Benbellängen in Bezug auf ihre Schwingungszeit?

Sie verhalten sich wie die Quadrate der Schwingungszeiten. Wenn also ein Secundenpendel 994 Millimeter lang ift, so muß sein ein Bendel bei

1/2 Sec. Schwingungszeit = $1/2 \times 1/2 \times 994$ oder 248,5 mm. 1/3 = = $1/3 \times 1/3 \times 994$ = 110,4 = $2 = 2 \times 2 \times 994$ = 3976,0 = $21/4 = 2 \times 994 \times 9/4 \times 994 \times 5032,1$ =

und so in jedem andern Falle. Um der jedesmaligen Berechnung der Pendellange für eine gewiffe Schwingungsangabl überhoben

zu sein, sind ausführliche Tabellen aufgestellt worden, von denen folgende kleine Tafel der Pendellängen für die Bedürfnisse des Uhrmachers völlig genügt.

Tabelle für die Länge des mathematischen Pendels.

(Die Spalte A bezeichnet die Angahl der Bendelschwingungen in 1 Stunde und die Spalte B die Pendellange in Millimetern.)

A	В	A	В	A	В	A	В
8000	201	5600	410	3900	848	2700	1766
7800	212	5400	442	3800	893	2600	1906
7600	223	5200	476	3700	940	2500	2061
7400	234	5000	505	3600	994	2400	2238
7200	249	4800	537	3500	1050	2300	2436
7000	262	4600	579	3400	1113	2200	2661
6800	282	4500	616	3300	1184	2100	2923
6600	295	4400	665	3200	1258	2000	3214
6400	307	4300	698	3100	1342	1900	3573
6200	336	4200	730	3000	1431	1800	3976
6000	359	4100	766	2900	1541	1700	4324
5800	383	4000	806	2800	1644	1600	4980

108. Auf welche Weise ist diese Tafel zu gebrauchen?

Es sei durch Berechnung des Werkes gefunden, daß das Pendel in 1 Minute 48, oder in 1 Stunde 2880 Schwingungen machen muß. Für 2900 Schwingungen ist eine Länge von 1541 Millimeter ersorderlich, und weil das körperliche Pendel stets länger ist als das mathematische, so kann diese Länge mindestens um 40 Millimeter länger genommen werden, da die weitere Justirung beim Gange der Uhr ersolgt. Sollte jedoch ausnahmsweise die genaue Länge für eine nicht in voriger Tabelle enthaltene Schwingungszahl gewünscht werden, so ist am bequemsten nach Frage 107 auf solgende Weise zu rechnen:

[&]quot;Suche die Schwingungsdauer des Pendels nach Secunden, "multiplicire die gefundene Zahl mit sich selbst und das "Product durch 994".

109. Wie groß wird nach diefer Regel die Länge eines Benbels, welches 2880mal in 1 Stunde schwingt, fein?

2880 Schwingungen in 1 Stunde geben 48 in 1 Minute, oder jeder Pendelschwung dauert $^5/4$ Secunde. Nun ist die gesuchte Bendelsänge $= ^5/4 \times ^5/4 \times 994$ oder $^{25}/_{16} \times 994$ oder 24850 d. i. 1553 Millimeter.

110. Was ist über die Construction des Pendels für Uhren 3u bemerken?

Die Pendelstange muß möglichst leicht sein, weil der Schwin= aunasmittelbunkt um fo höber ruckt, je mehr Bewicht die Stange hat und also auch lettere eine größere Länge verlangt. Wegen des Widerstandes der Luft arbeitet man sie gern flach und auf beiden Seiten schneidig zu. Aus demselben Grunde giebt man dem Bendelgewicht eine flache, linsenförmige Geftalt, obgleich bei Thurmuhren die Kugelform dieses Gewichts; wegen des dort unvermeidlichen feitlichen Schwunges, vorzuziehen fein dürfte. Die zum Söher= und Riedrigerstellen der Linfe dienende Schraube muß feine, recht gleichmäßige Umgange haben. Die Verbindung des Pendels mit der Hemmung durch die Gabel ift vorzüglich recht forgfältig auszuführen; namentlich ift darauf zu feben, daß sie fest und ohne Schlottern geschieht, so wie daß der Dreh= punkt des Bendels genau in die Berlängerung der Achse des Unkers fällt, wenn die Gabel unmittelbar auf die Bendelstange wirft. Sangt das Bendel feitwarts der Gabel, fo fann die Berbindung durch eine Stange geschehen, doch muffen Drehpunkt von Pendel und Anker gleich hoch liegen, wenn unnöthige Reibung und Kraftverlust durch schiefen Stoß vermieden werden soll.

111. Welche Aufhängung des Bendels verdient den Borgug?

Die gewöhnlichen Aufhängungsweisen durch einen Faden oder eine Drathöse sind nur bei ganz gewöhnlichen Uhren zulässig. Besser Uhren verlangen dauerhaftere und zweckmäßigere Borrichtungen. Namentlich ist nächst der Sicherheit und Festigseit noch darauf zu sehen, daß die Neibung möglichst vermindert wird. Gewöhnlich hängt man das Pendel mittelst der Schneide oder der Feder auf. Erstere Methode hat sehr lange für die vorzüglichste gegolten, doch haben neuere, ganz sorgsältige Prüfungen nachgewiesen, daß die ältere Methode mittelst der Feder den Borzug verdient, sobald die Aussührung gut ersolgt. Dabei ist vorausgesest, daß das Pendel nur in kleinen Bogen schwingt, was bei guten Uhren der Verzögerung halber (Frage 105) überdies unerläßlich.

112. Was ist hauptsächlich bei Construction einer Unruhe zu beobachten?

Die Unruhe muß völlig rund sein und genau concentrisch auf ihrer Achse sitzen. Sie darf nur drei, ganz dünne Schenkel haben und ihr Gewicht im Ringe vereinigen, und zwar so, daß sie an allen Punkten ihres Ringes gleiche Masse hat. Als Metall zu ihr ist ein schweres zu wählen. Die in alten Uhren vorkommenden von Stahl taugen, troß ihrer seinen Politur, gar nichts; für gewöhnliche Uhren nimmt man Messing und für seine Werke Gold oder Platina. Ueber Durchmesser und Gewicht der Unruhen giebt es keine allgemein anerkannte Regeln, außer der in Frage 83 gegebenen. Zu leichte Unruhen geben den Ungleichheiten des Ganges zu sehr nach und sind deshalb ganz schlechte Regulatoren, weshalb die Uhrmacher, welche die Unruhe oft spinnsadenartig abseilen, damit das Werk sie leicht in Schwinzung bringt, sehr unklug handeln.


113. Wodurch fann einer Spiralfeder isochrone Wirfung gegeben werden?

Die Schwingungen einer Spiralfeder sind schwerer isochron zu machen als die eines Bendels, weil man letterem nur ganz fleine Schwingungen zu geben braucht, während gerade umgekehrt die Unruhe recht große Schwingungen machen muß, wenn sie gut reguliren soll. Berthoud stellt den Satz auf, daß eine isochrone Spiralfeder recht lang oder nach den äußeren Windungen schwächer sein soll. Pierre le Roy geht ents

gegengesetzt von dem Sate aus, daß es in jeder Spiralseder einen Punkt gebe, von der Eigenschaft, daß wenn die Feder an diesem Punkt sektgehalten werde, sie auch isochron schwinge. Dieser Punkt läßt sich aber nur durch Bersuche bestimmen. Berthoud's zweites Bersahren ist bei Uhren, welche keine langen Spiralsedern erlauben, von Bortheil, während das von le Roy allgemeinere Anwendung sindet. Auch durch die Wahl versichiedener Stoffe suchte man die Spiralen isochron zu machen, namentlich stellte man solche aus Gold, Platin, und Arnold sogar aus Glas her. (Feine Glassäden sind bekanntlich sehr elastisch.) Bei Chronometern wendet man Spiralsedern an, welche chlindrisch, d. h. in Form eines Schraubenganges gewunden sind.

114. Auf welche Weise ist die Spiralfeder mit der Unruh= achse verbunden ?

In Fig. 40° ist ein gespaltener Ring, der Spiralfederkloben, vorgestellt, welcher an seinem Umfange von einem schiefgehenden



Loche durchbohrt ist, in welches man das innere Ende der Spirale steeft und durch einen Stift a befestigt. Dieser Ring wird unter = oder oberhalb der Unruhe A Fig. 40 an deren

.

Achse gesteckt, so daß er fest an dieser klemmt. Das andere Ende der Spirale B geht durch den Spiralfederstock a und wird hier ebenfalls durch einen Stift festgehalten. Durch Berfürzen der Reder werden die Schwingungen schneller, durch Berlängern langfamer. Wenn eine große Zeitdifferenz zu berichtigen ift, fo muß die Berruckung der Feder im Stod a geschehen, mas Sache des Uhrmachers ift. Kleinere Differenzen werden durch Die Stellung beseitigt. Gin gezahntes Ringftuck C, der Stellrechen, hat einen Arm b, auf dem zwei nabe stehende Stifte sich befinden, zwischen denen die Spiralfeder liegt und von denen aus sie eigentlich erst ihre Schwingungen beginnt. In den Ring greift ein fleines Rad D ein, deffen Achse einen Zeiger D trägt. Rechen und Rad find von einer Blatte verdeckt. Wird nun der Zeiger bei D nach rechts gedreht, so rückt der Rechen mit dem Arme b nach links, die Spirale wird fürzer und die Uhr geht schneller. Im umgekehrten Kalle tritt das Entgegen= gesette ein.

115. Was für Grundfätze gelten sonst noch bezüglich ber Spiralfeber?

Eine Spiralfeder foll gleiche, oder, nach Berthoud's Beife, gleichmäßig abfallende Stärke und gang gleiche Breite und gleiche Barte haben. Ihre Windungen sollen gang regelmäßig sein und genau in einer Cbene liegen. Bas die paffendfte Starke einer Spirale in Bezug auf die Unrube betrifft, gilt folgende Regel: Wenn die an der Unrube fitende Reder beim Spiralftock erfaßt und mit der Unruhe emporgehoben wird, fo foll sie sich zu einem Regel ausdehnen, welcher so hoch wie breit ist, wenn die Uhr 17000 bis 18000mal in der Stunde schwingt. Bei weniger Schwingungen ift eine schwerere Unruhe nöthig und deshalb wird auch die Seitendehnung der Spirale größer fein muffen. Es ift hier noch zu erwähnen, daß die Spannfraft der Spiralfeder bei falter Witterung größer wird, während sie bei hoher Temperatur erschlafft. Hierdurch entsteht im ersteren Kalle eine Beschleunigung, und im andern eine Berzögerung des Ganges. Beiteres hierüber folgt im vierten Abschnitte.

Bierter Abschnitt.

Schlag- und Repetirwerk.


116. Welche Ginrichtung hat das Räber= oder Laufwert einer Schlaguhr?

Um besten läßt sich dies an einer gewöhnlichen Wanduhr untersuchen. Das Walzenrad B (Kig. 41) trägt an seinem Rranze 6, 8, 10 oder mehr Bebestifte, welche auf den Arm K des Sammerzuges wirken. Dieses Rad greift in das Berg= rad C, welches feinen Namen von einer auf feiner Achse figenden, mit einem Ginschnitte g versebenen berzförmigen Scheibe führt. Auf daffelbe folat das Anlauf = oder Windfangrad D. das an feinem Kranze den Anlaufftift e trägt und in das Windfangs= getriebe E eingreift. Der Windfang felbst besteht aus zwei recht= eckförmigen Klügeln, welche den 3weck haben, bei dem Ablaufen des Werkes des Widerstandes der Luft halber die Geschwindigkeit zu mindern und zu regeln. An der Welle des hammerzuges K ift der Hammer L angebracht, und es wirft die Schlagfeder b auf den Sammerzug in der Weise, daß der Sammer, wenn ihn ein Stift des Sebenägelrades B gehoben hat, von ihr wieder zurück und gegen die Glocke oder Klangfeder geschnellt wird, ihn aber gleichzeitig wieder etwas zuruck drückt, damit beim Klange fein Schnarren entsteht.

117. Wie ist die Berechnung eines Laufwerkes eingerichtet?

Dieselbe richtet sich ganz nach der Größe des Werkes und der Anzahl Schläge, welche es in gewisser Zeit thun soll. Bei Achttageuhren, so wie bei solchen, die noch repetiren, solgt das Hebenägelrad in der Regel erst auf das Walzenrad, und Monatsuhren müssen noch ein Zusahrad haben. Nur ist zu beachten, daß das Herzrad bei jedem Schlage einen Umsauf machen muß, wenn es nur einen Einschmitt hat. Hätte also das Rad B 80 Bähne und 10 Hebeslifte, so müßte das Herzrad bei einem Umsause des Walzenrades 10 mas umlausen und deshalb ein Achters

getriebe haben. Giebt man dem Rade B aus Ursachen viel Bebestifte, so murde es auch viel und deshalb fchwache Bahne



haben muffen, obgleich man nur ein wenigstäbiges Getriebe wählen konnte. Um diesem großen Uebelstande auszuweichen,

läßt man das Gergrad erst bei zwei Schlägen umlausen und giebt der Bergscheibe zwei Einschnitte, wie in Big. 41, a.


118. Auf welche Weije erfolgt die Anglösung und die Hemmung des Lauswerkes?

Im Beigerwerke der Uhr wirft ein oder wirken mehrere Stifte nach gewiffen Zeiten , z. B. alle Biertel = oder gange Stunden, auf einen Sebearm, deffen Achse mit dem des in Fig. 41 punktirten Anlaufarms H gleich ift. Sobald die Beit naht, wo das Werk schlagen soll, erhebt sich der Urm H, wirkt auf den Einfall J und bringt diesen ebenfalls in die Sobe, so daß der Anlaustift e frei wird und das Werk in Bewegung kommt. Weil jedoch der Augenblick des Schlagens noch nicht gekommen, fo ftemmt fich der Stift e nach einigen Umläufen an den Arm H, wobei aber vorher sich die Berzscheibe d so weit gedreht hat, daß der Einfallarm I nicht wieder in den Einschnitt g fallen fann. Sobald nun im Zeigerwerke der Aushebestift vom Aushebearm abtritt, fällt auch letterer und mit ihm der Urm H. wodurch der Anlaufstift den Umlauf der Räder nicht mehr hindert. Ein Sebestift erfaßt den Sammerzug und hebt ihn aus. Ift aber ein Schlag erfolgt, so fällt der Urm I wieder in den Einschnitt g und das Anlaufen des Stiftes e hemmt das Werk. Schlägt eine Uhr auf gesonderten Berfen Biertel = und gange Stunden, fo wird das Stundenwerf vom Biertelwerf auf gleiche Weise ausgelöft.

119. Wodurch wird bewirkt, daß die Schläge einer Uhr in bestimmter Reihenfolge geschehen?

Ein Stundenschlagwerf muß in 12 Stunden 78 Schläge machen. Um zu bewirken, daß diese in der Reihe 1, 2, 3 u. s. s. erfolgen, ist solgende einsache Vorrichtung erdacht worden. Un der Achse des Hebenägelrades ist ein Getriebe mit so viel Stäben als das Rad Hebestifte hat. Dieses Getriebe greift in ein Rad mit 78 Zähnen — das Zählrad —, wodurch bewirft wird, daß dieses Rad bei jedem Schlage um einen Zahn fortrückt. Un diesem Rade ist ein Ring — der Zähls oder Schloßring — (Vig. 42) besestigt, welcher auf seinen Umkreise Einschnitte von

der in der Figur bezeichneten Eintheilung hat. Angenommen, auf dem ersten Zahn des Rades stehe ein Einschnitt, so wird



stehen, welche zusammen eine einzige Vertiesung ausmachen. Nun wird ein Zahn überzgangen, dann folgt ein Einschnitt; es werden zwei Zähne übergangen und auf dem dritten ist eine Vertiesung, und so stehen die Einschnitte jedesmal einen Zahn weiter auseinander. Der Einfall J (Fig. 41) hat nun einen Vorsprung, welcher auf der Schloßschebe ruht, und zwar in J im Einschnitte g der Gerz-

auf dem zweiten wieder einer

einer Bertiefung, wenn der Arm J im Einschnitte g der Herzscheibe liegt, und auf dem Umfange des Schloßringes, wenn das



Schlagwerk thätig ift. Es ist nun leicht zu begreisen, daß der Arm J nicht in den Herzeinschnitt g einfallen kann, wenn sein Ansatz auf der Schloßscheibe ruht, so wie die Art, auf welche mittelst dieser Borrichtung das Werk nach der Reihe 1, 2, 3 2c. Schläge macht. Wenn das Viertelsschlagwerk vier Viertel ausschlagen soll, so giebt man ihm 10 Hebestifte und setzt die Schloßscheibe, welche

nun die Gestalt von Fig. 43 hat, unmittelbar auf seine Achse.

120. Was wird im Allgemeinen unter einem Repetirwerk verftanden?

Während das gewöhnliche Schlagwerk den Ablauf einer gewissen Zeitperiode erst nach deren Bollendung und nur einmal anzeigt, giebt dies das Nepetirwerk wiederholt an, sobald es vers

langt wird. Wollte man das Stundenschlagwerk, nachdem es eine gewisse Stunde geschlagen, wieder schlagen lassen, so würde es jedesmal die solgende Stunde angeben, nicht so aber das Repetirwerk. Repetiruhren haben nun zweierlei Ginrichtung, indem sie entweder die Stunden von selbst schlagen und auf Berlangen wiederholen, oder indem sie nur repetiren. Die zweite Art ist namentlich bei Taschenuhren gebräuchlich, wieswohl früher auch solche Werke gesertigt wurden, welche selbst schlugen (Selbstschläger).


121. Wie ift ein felbstichlagendes Repetirwert eingerichtet?

Um Minutenzeigerrade A (Fig. 44) befindet fich ein Stift, welcher auf einem zwölfzackigen Stern Balle Stunden um eine Spike weiter ftoft. Der Ginfall K verhindert, daß der Stern ohne Unftoß weiter geht und bewirft zugleich, daß das Fortrucken beffelben erft zu Ende der Stunde und fpringend geschieht, wie dies beim Datumzeigerwerk ift. Auf dem Sterne ift die Stundenstaffel C befestigt, deren Construction in Fig. 45 deutlich gezeigt ift. Der Stundenrechen D bewegt fich um den Bunkt m und wird durch eine Weder nach der Staffel gedrückt, auf welche der untere Arm r (Fig. 44) wirken kann. Bei a ist ein Stift angebracht. Der Einfall E liegt mit seiner Spike in den Bahnen des Rechens und läßt wohl eine Bewegung desselben von links nach rechts, nicht aber umgekehrt zu. Auf der Achse des Rades, welches beim Schlagwerke die Bergicheibe trägt und das hier Schöpfrad beißt, fikt der Schöpfer F. Das Wechselrad H trägt ebenfalls einen Stift, welcher alle Stunden die Auslösung G gegen die Einfallspike drückt, was auch soust jeden Augenblick durch den Sebel J, an welchem die Zugschnur's befindlich, geschehen fann.

122. Auf welche Weise wirken Staffel und Rechen?

Die Staffel ersetzt den Schloßring des Schlagewerks. Steht z. B. der höchste Theil derselben gegen den Rechenarm r (Fig. 44) gekehrt, so rückt der Rechen nach erfolgter Auslösung um einen Zahn fort; kommt der nächst niedrige Theil gegen den Arm, so fällt der Rechen um zwei Zähne zurück, und so fort, bis zum

tiefsten Theile, wo der Rechen um zwölf Zähne fortrückt. Fängt, nachdem der Rechen auf die Staffel gefallen ist, das Werk zu laufen an, so rückt ihn der Schöpfer bei jedem Schlage um einen Bahn weiter, bis endlich nach dem letten Schlage sich der lange Schöpferarm an den Stift a lehnt und dadurch das Werk hemmt. Bei der Auslösung hebt der Arm G den Ginfall E aus dem




Tig. 44.

Rechen, wodurch dieser Freiheit bekommt und durch die Feder o gegen die Staffel gedrückt wird. Das Werk beginnt einen Anlauf, wird aber durch einen Ansatz b am Arme G, welcher durch die Uhrplatte geht und an den sich der Stift des Ansaufrades lehnt, am Schlagen gehindert. Dieses erfolgt erst, nachdem der Hebel G von dem Hebestifte am Wechselrade H abfällt, weil dann dieser Arm durch die Feder q wieder zurückt gedrückt wird. Die Construction der Staffel selbst zeigt Fig. 45. Bei guten Uhren hat die höchste Staffelspiße (die Nase) noch einen beweglichen Borfall, welcher verhütet, daß die Uhr kurz vor oder nach 12 Uhr salsch repetire.

123. Belde Cinrichtung hat das Sahnsche Zugrepetirwert?


Ohgleich diese Repetition nur sehr selten vorkommt, verdient sie ihrer Einsachheit halber doch Erwähnung. Sie befindet sich ganz unter dem Bifferblatte — in der Cadrastüre — und hat weder Feder noch Glocke, läßt sich auch leicht in jeder Uhr anbringen. Auf dem Stundenrade (Fig. 46) sist die Stundenstaffel a und dreht sich mit jenem. Bei i ragt ein kleiner Knopfausdem Gehäuse, welchen man



fassen und herausziehen kann. Das mit ihm verbundene Stück dhängt mit dem Rechen b zusammen, welcher die Einfallspise k trägt, die sich gegen eine Stuse der Stassel lehnt. Bei b hat der Rechen 12 Zähne, bei l ist eine Bodenplatte aufgeschraubt, um die Seitenbewegung des Rechens zu verhüten, und in g ist eine Feder angegeben, deren Ansat f in die Zähne des Rechens greift. Die Wirfung dieser Vorrichtung ist nun leicht einzusehen. Benn man nämlich den Knopf i ersast und langsam herauszieht, so gehen die Zähne des Rechens am Ansate f vorbei, welcher bei jedem Zahne ein deutlich hörz und fühlbares Schnappen verursacht. Dies geht so lange, dis die Einfallspise k auf die Stassel, welchen, so wiederholt sich dieses Schnappen. Selbstwerständlich kann man leicht auch einen Hammer und eine Klangseder ansbringen.

124. Aus welchen Theilen besteht das alte englische Repetirmert?

In Fig. 47. ist die Cadratüre eines solchen Werkes in der Ruhe vorgestellt. Zwischen den Pseilerplatten besindet sich ein kleines Lauswerk mit einem Federhause. Die Feder wird bei jedesmaligem Stechen gespannt. Auf der Achse des Federrades sitzt ein in der Figur nicht sichtbares Achtergetriebe, in welches



Tig. 46.

die neun Zähne des Stundenrechens b eingreifen. Die Einfallsspize des Rechens lehnt sich gegen die Stundenstaffel e. Bei m wirkt der Schieber der Pendante auf den Stundenrechen. a ist die auf der Federradachse sitzende Schlagscheibe. Sie hat 12 Zähne und ist zur Hälfte ungezahnt. Die Zähne der Schlagscheibe wirken auf den Hammerzug h, und auf diesen die Schlagscheibe wirken auf den Hammerzug h, und auf diesen die Schlagscheibe lund die Stellseder k. Die Stundenstaffel wird durch den Einfall al sestgehalten, und vom Minutenrohre aus alle Stunden

um einen Strahl weiter gestoßen. Auf dem Minutenrohre sitt die Biertelstundenstaffel f, auf welche der Biertelstundenrechen gfallen kann.

125. Wie wirft diese Borrichtung?

Sobald die Uhr zum Repetiren gestochen wird, dreht der Rechen die Federradachse mit der Schlagscheibe von rechts nach links, wobei zuerst der ungezahnte Theil der letzteren beim Hammerzuge h vorbeigeht, dann aber auch so viel Zähne, als der





Fig. 47.

Stand der Staffel e erlaubt. Denn sobald die Einfallspitze auf e trifft, ist das Stechen zu Ende. Auf der Schlagscheibe befindet sich bei o ein Stift, welcher den Biertelrechen nach oben drängt. Sobald aber die Uhr gestochen wird, tritt dieser Stift ebenfalls zurück, der Biertelrechen wird frei und fällt auf die Staffel f, welche bestimmt, wieviel von seinen drei schlesen Schöpfzähnen beim Hammerzuge h vorbeigehen. Sobald nun der Druck auf den Rechen b aushört, fängt die Feder des Lauf-

werks ihre Wirkung an. Die Schlagscheibe dreht sich wieder nach links, wobei jeder beim Hammerzuge vorbeigehende Schöpfzahn einen Schlag bewirkt. Ist der lette Stundenschlag vorsüber, so geht ein Theil der ungezahnten Hälfte am Hammerzuge vorbei und es entsteht eine kleine Pause, bis der Stift o den Biertelrechen erfaßt, mit fortsührt und die Viertelstunden angiebt. Ein weiteres Zurückgehen des Stundenrechens wird durch den Anlausstift i verhindert.

126. Auf welche Weise ist bas Laufwerk einer frangösischen Repetiruhr eingerichtet?

Dasselbe ist in Fig. 48 schematisch vorgestellt. Auf der Federradachse sitt die Schlagscheibe oder das Schlagrad R; diese befindet sich aber zwischen den Pseilerplatten und nicht in der Cadratüre, wie bei vorigem Repetirwerse. Das Federrad a hat ein Gesperre, wie gewöhnlich, nur ist in der Regel die Sperreseder und der Sperrkegel am Federhause angebracht, während das Sperrrad sest am Federrade sitht. Das Federhaus ist durch zwei Schrauben an der Uhrplatte besesste. Bei m ist der Hammerzug angedeutet, welcher mittelst des Armes n in Vers



bindung mit der Cadratüre steht, weil die Viertelstunden durch Doppelschläge bezeichnet werden und diese von der Cadratüre aus ersolgen. Das Lauswerf besteht gewöhnlich aus fünf Rädern und fünf Sechsergetrieben, und zwar sind diese auf solgende Weise angeordnet:

Federrad a (Fig. 48) 42	Bähne,		Triebstäbe,
groß Bodenrad b	36	=	6	=
flein Bodenrad e	33	=	6	=
Mittelrad d	30	=	6	=
Unlaufrad e	25	=	6	=
Windfanggetriebe f		=	6	=

Der Naumersparniß halber sind einige dieser Räder in die Bodenplatte versenkt und ist ein Futter des Windsanggetriebes excentrisch gebohrt und beweglich, wodurch man durch mehr oder minder tieses Eingreisen die Geschwindigseit des Schlagens reguliren kann.


127. Aus welchen Theilen besteht die Cadratiire?

Der Deutlichkeit halber ist in Fig. 49 die von Le Rop erstundene Construction angegeben. Die beiden Staffeln sind schon bekannt, hier sist aber die Stundenstaffel an einem Arme b—dem Bollzieher— und läßt eine fleine Seitenbewegung zu. Der Stundenrechen hängt mit einer fleinen Uhrkette zusammen, welche bei d über eine Rolle läuft und mit dem andern Ende an einer andern Scheibe e besestigt ist, welche auf der Achse des Federrades sist. Auf dieser Rolle sist der Schöpfer, welcher auf einen Stift des Viertelrechens f wirkt, der in die beiden Hammerzüge hund r eingreist. Ersterer greift unter der Platte auch in das Heberad, während letzterer nur die Doppelschläge der Viertelsstunden bewirft. Die beweglichen Theile werden durch Schrauben mit Flügeln am Abweichen von der Platte gehindert.

128. Was ift vom Bollzicher und vom Biertelstaffelvorfall ju fagen?

Beide, wenn auch sehr einsache, doch höchst sinnreiche Borrichtungen haben den Zweck, das falsche Repetiren zu verhindern. Beim Bollzieher b Fig. 49 — auch Alles oder Richtsgenannt — stößt bei x ein Arm an einen Borsprung des Biertelrechens. Letzterer aber hebt in der Ruhelage durch den Arm bei i den Hammerzug aus dem Heberad, daß dieses den Hammer nicht heben kann, wenn der Rechen in Ruhe bleibt. Bird nun die Uhr gestochen, jedoch nicht soweit, daß die Einsals-

spike des Stundenrechens die Staffel berührt, so wird ohne Vollzieher die Uhr zwar schlagen, aber nicht richtig; beim Voll= zieher aber ift ein Schlagen unmöglich, weil der Bebearm des Hammers nicht in die Schlaascheibe greift. Geschieht jedoch das



Stechen völlig, so weicht die Staffel mit dem Bollzieher etwas nach links, die Spigen bei x geben auseinander, der Biertelrechen wird frei und durch ihn auch die Sammerhebung. Der Biertel= vorfall oder Vorsprung verhütet das falsche Repetiren der Viertelstunden. Unter der Staffel, bei z, befindet sich ein Stift zum Fortstoßen des Stundensternes. Dieser Stift ist in ein dünnes, leicht um das Minutenrohr drehbares, in der Figur durch Punkte ausgedrücktes Blättchen — den Vorsprung — genietet. Sobald nun dieser Stift einen Sternstrahl zum Springen bringt, schlägt der nachfolgende Strahl an den Vorsprung und treibt das Blättchen vorwärts, wodurch es die höchste Stuse der Viertelsstaffel verlängert.

129. Bie ift nun nach bem Boransgeschidten ber Bergang beim Repetiren?

Sobald das Werk gestochen wird, drückt der Bendantenschieber den Stundenrechen a nieder, dieser bewegt die Rolle c fo, daß der darauf sigende Schöpfer nach links geht, von dem Stift des Biertelrechens abgeht und die Weder spannt. Im Laufwerke gehen bierbei der leere Raum und die erften Bahne des Beberades am Stundenhammerzuge vorbei, ergreifen diesen aber noch nicht. Erst nachdem das Stechen vollständig erfolgt ift, erreicht die Gin= fallspige des Stundenrechens die Stundenstaffel und drückt fie mit dem Bollzieher nach links, wodurch die Spike bei x den Biertelrechen frei läßt und diefer auf die Staffel fällt. Jest drückt die Feder e den Stift i nach h zu und dadurch den Stundenhammer in die Schlagscheibe. Das Repetiren der Stunden erfolgt nun auf die bekannte Weise, und sobald es beendet, erfaßt der Schöpfer o den am Biertelrechen figenden Stift, bewegt den Rechen nach rechts und bewirft das Biertel= schlagen. Ift dieses beendet, so legt sich das Horn des Viertel= rechens wieder an den obern Hammerzug und drückt durch den Stift i den Stundenhammer wieder aus den Zähnen der Schlagscheibe. Bei g ist ein Stift des obern Hammerzuges, auf welchen die Schlagfeder wirkt, und bei r der Schöpfer jum Viertelhammerzug angedeutet.

130. 28as ift im Allgemeinen noch über bas Repetirwerk zu fagen?

Die Erfindung des Nepetirwerkes fällt ins Jahr 1676, wo ber englische Uhrmacher Barlow dem König Karl II. eine

Repetiruhr überreichte. Gleichzeitig construirte auch Quarre ein Repetirwerk. Seit dieser Zeit ist viel gethan worden, um den Mechanismus sicherer, einsacher oder auch fünstlicher zu machen; die Repetiruhren haben aber jett an Werth verloren, weil sie nicht mehr in der Mode sind. Zuerst ersolgte das Schlagen auf eine im Gehäuse liegende Glocke; bald aber ließ man diese weg, um den großen Raum, den die Glocke einsnahm, besser verwenden zu können und ließ die Hämmer nur an das Gehäuse schlagen. Die Klangsedern wurden Ende vorigen Jahrhunderts von Bréguet ersunden.

Fünfter Abschnitt.

Compensation. Chronometer. Controleure. Bufäte.

131. Was wird unter Compensation verstanden?

Die Erfahrung lehrte, daß sowohl Pendel = als Unruhuhren bei warmer Witterung langsamer und bei Kälte schneller gingen als bei mittler Temperatur, mochte auch die Construction und die Bearbeitung der Uhr aufs beste sein. Bald entdeckte man den Grund dieser Erscheinung und fand, daß sich bei Pendeluhren die Pendelstange in der Wärme ausdehnt, in der Kälte aber verkürzt, so wie die Spiralseder bei Unruhuhren in der Wärme weniger, in der Kälte aber mehr elastisch ist und deshalb gerade die nämliche Abweichung vom gleichmäßigen Zeithalten bewirft, wie das Pendel. Natürlich mußte man bemüht sein, ein Mittel zur Beseitigung dieses Uebelstandes zu sinden; es ist auch gesunden worden und wird Compensation genannt.

132. Weldhe Erfahrungen find über das Maß der Ausbehnung an den zur Compensation geeigneten Metallen gemacht worden?

Eine Stange, deren Länge beim Eispunkte des Réaumurschen oder Centesimalthermometers gleich 1 ist, dehnt sich für nach- verzeichnete Metalle aus:

oder	1/1167							
	1/927,							
=	1/819,							
=	1/810,							
=	$1/_{533}$,							
=	1/524,							
=	1/351,							
=	1/340,							
= 3inf 0,002942 = 1/340, die Ausdehnung des Queck=								
=	1/55.							

133. Wie find die in vorstehender Tabelle enthaltenen Bahlen zu verstehen?

Eine Stange von Schmiedeeisen sei bei 0° Wärme genau 1 m lang und werde bis zu 80° R. erhist. Die Ausdehnung für Schmiedeeisen ist nach der Tabelle 0,00122; die Verlängerung der Stange ist mithin 0,00122 und ihre volle Länge 1,00122 Meter. Ferner messe eine Zinkstange bei 0° = 545 mm, so wird ihre Ausdehnung = 0,002942 mal 545 oder 1,609390 und ihre Länge bei 80° R. = 546,60939 mm sein.

134. Auf welche Weise ift bei Zwischengraden ber Ausbehnung zu rechnen?

Die Berlängerung einer Metallstange ist zwar in den Swischengraden nicht ganz gleichsvrmig, sie kann aber für unsere Bedürfnisse ohne Bedensen als derartig angenommen werden; sie wäre also dei $40^\circ = 1/2$; bei $20^\circ = 1/4$ der Berlängerung bei 80° . Nun dehnt sich eine Messingstange bei 80° um 0.001878 oder bei 25° um $25/80 \times 0.001878$ d. i. um 0.000587 ihrer Länge bei 0° aus. Hätte sie nun 333 mm gemessen, so betrüge ihre Berlängerung 0.000587×333 oder 0.195371 mm.

135. Läßt fich nach den Angaben obiger Tafel ohne Weiteres eine Compensation berechnen?

Nein! Denn abgesehen davon, daß kein Metall fortwährend in ein und derselben Beschaffenheit erlangt werden kann, was in Bezug auf Ausdehnung vom Eis- bis zum Siedepunkte schon beträchtliche Differenzen hervorbringt, so wachsen auch die Aus-

dehnungen in den Zwischengraden nach ganz verschiedenen Ber-hältnissen. Wie in der ganzen Mechanik, ist vorzüglich in der Uhrmacherkunst als erster Grundsaß anzunehmen, daß die Theorie nur die Grundzüge der Construction anzugeben vermag, und daß erst die geschieste Hand eines intelligenten und durch Erschrung gereisten Künstlers im Stande ist, den gemachten Ansforderungen im höchstmöglichen Grade zu genügen. Uebrigens kommen Compensationen nur bei ausgezeichneten, zu wissenschmen Zwesen bestimmten und deshalb auch sehr steuern Uhrwersen in Anwendung, obgleich man oft bei ganz geringen Wersen Nachahmungen der Compensation sindet, welche jedoch nichts weiter bezwecken, als dem Käuser Sand in die Augen zu streuen.

136. Angenommen, es folle eine Penbelnhr ohne große Kosten ein möglichst compensirendes Pendel erhalten; aus welschem Stoffe würde dies zu mablen fein?

Aus recht trocknem, seinfastrigem Tannenholze. Die Ausbehnung der Holzsafer nach der Länge ist sast Null, und sollte sie auch ein Geringes betragen, so wird sie durch die Anschwelzung des Holzes, welche den Schwingpunkt — Schwingungsmittelpunkt — höher rückt, ausgeglichen. Um aber ein solches Bendel möglichst vollkommen herzustellen, muß es aus recht gutem Holze gearbeitet sein; das Holz muß trocken sein und noch besonders durch künstliche Wärme ausgetrocknet werden; die Kanten der Stange sind schwertsörmig abzuslachen, um den Widerstand der Luft möglichst zu beseitigen; die Besestigung der Holzstange muß bei der Aushängevorrichtung und an der Linse recht gut mit Metall hergestellt werden, und um der Einwirkung der Feuchtigseit entgegenzutreten, ist die Stange in Del zu tränken oder zu sieden, vielleicht auch zu imprägniren, in allen Källen aber mit einem sessen gaste underziehen.

137. Wie ift das Roftvendel beschaffen?

In Fig. 50 ist die Einrichtung einer solchen Compensation für Stahl und Messing schematisch vorgestellt. A ist die Aufbängeseber und B die Linse. Nach voriger Ausdehnungstabelle

streckt sich Messing fast noch ein mal so viel als weicher Stahl. Die Aushängung A ist an dem Querstück op befestigt, an welchem

die beiden Stablitäbe a. e nach unten gehen und in nicht voller Bendellänge mit den beiden n Stücken q, r befestigt find. Bon diesen steigen die zwei Meffingstäbe b, d empor, enden oben im Querstücks, t, welches eine zweite Stahlstange c trägt, die mit der Linse B in Berbindung fteht. Angenom= men nun, die Stahlstangen a, e verlängerten sich um 1' mm, fo wurden die Quer-06 stücke p, r um dieses Maß sinken. Da jedoch Messing sich fast um das Doppeltemehr ausdehnt als Stahl, so verlängern sich die beiden Messingstäbe b, d um nabe 2 mm nach oben und das Stuck s, t wurde um 1 mm gehoben werden. Um diese Bebung wieder auszugleichen ift die Stahlstange c ange= bracht, welche sich wieder um 1 mm nach unten verlängert. Figurlich ist also der Hergana Fig. 50. folgender:

> a und e senken sich um 1 mm c senkt sich um 1 =

> > Senfung = 2 mm


b und d heben sich um 2 mm

Sebung = 2 mm, herrmann, ubrmacherfunft. 2. Aufl.



mithin fommt die Linse nicht höher und nicht tiefer. Bei der Ausführung muffen die Roststangen durch Querbander gestütt werden, um deren Seitenbiegung zu verhindern, wie dies Fig. 51 für den obern und untern Pendeltheil zeigt.

138. Wie ift die Quedfilbercompensation beschaffen?




Der um die Uhrmacher= funft so verdiente Grabam war der Erste, welcher diese Compensation anwendete. Nach seiner Methode träat die Bendelstange anstatt der mas= fiven Linse ein theilweise mit Queckfilber gefülltes Glasge= faß. Wird durch die Barme die Bendelstange verlängert. so dehnt sich auch die Queck= filberfäule aus, rückt ihren Schwerpunkt höher und wirkt hierdurch der Senkung des Schwinapunftes entgegen. Burgenfen anderte Diefe Compensation dahin ab, daß er auftatt eines, zwei Queck= filbergefäße B, C Fig. 52 an= brachte, theils der symmetri= schen Vertheilung der Last

halber, theils aber auch, um dem Queeksilber mehr Oberkläche zu geben, und es dadurch für die Einwirkung der Temperatur empfindlicher zu machen. Beide Gefäße stehen auf dem Querktab D, welcher mit der Pendelstange A verbunden ist. E ist die Stellsschraube und F eine zweite Berbindung beider Queeksilberackäße.

139. Auf welchem Grundfat beruht die Perroufde Bendelcompensation ?

Wenn zwei Stäbe Metall von verschiedenem Ausdehnungsgrade, 3. B. Stahl und Messing, auf einander gelöthet werden, so wird der zusammengesetzte Stab bei Temperaturwechsel seine Richtung verändern, oder er wird sich frümmen. AB Fig. 53


ift ein folder Stab am Berronichen Bendel. Die Linfe C wieat 20 Bfund und ift durch die Arme AC. BC mit dem Com= vensationesstabe AB ver= bunden, welcher durch die Stellschraube F mit der Bendelstange DE in Ber= bindung ftebt. Die untere Sälfte der Compensation ist von Messing, ungefähr 7 mm dicf. 14 mm breit und 250 mm lana. während der obere stäh= lerne Theil nur 1/3 der vorigen Dicke bat. Die Stellschrauben bei A und B dienen zum Justiren der Compensation. ift nun leicht einzuseben, daß bei böberer Tempera= tur sich zwar die Bendel= stange verlängert, gleich= zeitia aber auch der Com= vensationestab AB mehr



frümmt und mithin auch die Linse höher rückt. Wird die Einrichtung gut getroffen, so ist eine brauchbare Compensation erzielt.


140. Wie ift die Compensationsunruhe beschaffen?

Diese schon von Julien Le Rop angegebene, jedoch nicht ausgeführte Compensation wird jest bei Unruhuhren am gewöhnlichsten angewendet. Ihre Einrichtung zeigt Fig. 54. Am Schenkel AB sind zwei kreisförmig gebogene, aus Stahl und Messing zusammengelöthete Compensationöstreifen AD, BC besestigt, welche bei E und F verstellbare Gewichte tragen. Weil



bei der Barme die Spiral= feder matter wirft, wird die Uhr langsamer geben. und um diesem Uebel zu begegnen, ift die Unrube zu verkleinern. Dies ge= schieht dadurch, daß man die Compensationestreifen fo anfekt, daß der Meffina= theil nach außen febrt. Denn in ber Märme mird fich das Messina mehr ausdehnen als der Stahl, dadurch werden fich die Streifen mehr frümmen und den Schwingungefreis Der

Gewichte E, F verkleinern. Die Justirung der Compensation wird durch Berstellung der Gewichte E, F bewirkt.



141. Wie ist die Compensation beschaffen, welche numittelbar auf die Spiralseder wirkt?

Die Erfahrung lehrte, daß die Schwingungen einer Spiralsfeder schneller werden, wenn sie zwischen zwei Stiften eingeengt wird, während sie langsamer zu schwingen beginnt, wenn diese Stifte weiter außeinander stehen. Hierauf gründet sich die Fig. 55, 56 und 57 dargestellte

Compensation. Die Compensation Fig. 55 ift aus einem Stahlund einem Messingstreifen zusammengelöthet und zwar so, daß das Messing innerhalb der Biegung sich besindet. Bei B wird der eine Arm des Stückes sest aufgeschraubt. Sobald nun die Temperatur steigt, wird durch die Ausdehnung des Messingsstreisens sich die Oeffnung des Bügels bei A erweitern oder der Stift bei D wird sich von B entsernen. In Fig. 56 ist diese Borrichtung am Stellrücker einer Uhr angebracht, e ist der seste und D der compensirende Anprallstift. In größerer Wärme wird sich D dem sesten Stift e nähern und dadurch ein schnelleres

Schwingen der Spiralfeder hervorbringen. In Fig. 57 ist Unruhe, Unruhkloben und Compensation von oben dargestellt. Eine Erklärung dieser Figur wird nicht nöthig sein.

142. Was ist im Wesentlichsten über Längenuhren zu sagen?

Für aftronomische Beobachtungen sind Uhren von größter Genauigkeit und dauernder Gleichförmigkeit im Gange unentbehrlich. Pendeluhren lassen sich leichter zu der verlangten Bollkommenheit bringen, als Uhren mit der Unruhe; weil aber gerade der Schiffer zu seinen Beobachtungen auf dem Meere einer guten Uhr bedarf, er aber wegen der Schwankungen des Schiffes keine Pendeluhr anwenden kann, so mußte man suchen, die Unruhuhren zu höherer Bollendung



Fig. 56.

zu bringen. Namentlich wurden denkende Künstler durch bedeutende, von Regierungen ausgesetzte Geldprämien — 1714 von England 20000 Pfund Sterling — bewogen, allen Scharssinn auf die Lösung der gestellten Aufgabe zu verwenden. Nach vielen Bersuchen und mancherlei Widerwärtigkeiten gelang es zuerst dem früheren englischen Schiffszimmermann John Harrison, eine solche Uhr herzustellen; seine vierte Uhr sehlte innerhalb 147 Tagen nur um 1 Minute $54^{1/2}$ Secunde. Nach ihm

haben sich viele andere Künftler mit Herstellung solcher Uhren beschäftigt, und jest sind sie in ziemlicher Bollkommenheit zu erlangen. Man nennt sie Seeuhren, Längenuhren oder, allgemein, Chronometer (Zeitmesser).

143. Belde leitende Grundfate find bei Berfertigung folder Ubren im Auge zu behalten?

Die Berechnung der einzelnen Theile so wie ihre Form ift mit Rücksicht auf alle Constructionsregeln und die gemachten




Fig. 57.

Erfahrungen zu vollziehen. Bur Ausführung sind möglichst feste Materialien zu mählen; die Reibung und das Bedürfniß des Dels ist auf ein Minimum zu bringen, was namentlich

durch Anwendung von Stein und möglichst seine Politur erreicht wird; die Hemmung muß möglichst gleichsörmig und frei von Zusälligkeiten des Räderwerkes arbeiten; sie darf dem Neguslator nur abgesonderte Anstöße geben und letzterer muß seine Schwingungen frei und ohne mit der Hemmung in Berührung zu kommen, vollführen. Endlich ist Sorge zu tragen, daß die Uhr beim Aufziehen nicht im Gange gehindert wird; die Compensation ist gewissenhaft auszusühren, und die Anordnung der einzelnen Theile unter sich, so wie ihr Einschluß in ein Gehäuse muß mit Beobachtung aller Bortheile geschehen. Man sieht hieraus, daß nicht jeder Uhrmacher zur Construction von Chronometern berusen sein kann, und ist mithin ihr Preis, wenn er auch mehrere hundert Thaler beträgt, nicht hoch zu nennen.

144. Bas wird unter einem Controleur verstanden?

Ein Controleur ist eine, mit einem Uhrwerke verbundene Borrichtung zur Ueberwachung der Thätigkeit eines Wächters, einer Maschine, der Fahrzeit eines Wagens u. s. w. Lassen sich nun schon zur Erreichung eines der obigen Zwecke mancherlei Borrichtungen angeben, so ist die Anzahl der besonderen Bestimmungen eines solchen Mechanismus noch viel größer, westhalb der Künstler in jedem Falle seine Ersindungs und Combinationsgabe wirken lassen muß. Um jedoch eine allgemeine Einsicht in das Wesen dieser Borrichtungen zu geben, sollen nachgehend einige derselben erklärt werden. Nebendei sei noch erwähnt, daß in der Regel die mit solchen Mechanismen versbundenen Uhrwerke nicht der Genauigkeit eines Regulators bedürsen, hingegen einen kräftigen Gang mit möglichstem Kraftzüberschusse haben müssen.

145. Beiche Controlevorrichtung fann gur leberwachung eines Wächters angewendet werden?

Die älteste Art dieser Controleure ist auf folgende Weise einzgerichtet. Die Borrichtung ist völlig verschlossen, wie dies bei allen derartigen sein muß, und zeigt dem Wächter zugänglich nur eine kleine Deffnung, durch welche sich gerade eine Kugel bringen

läßt. Hinter dieser Deffnung befindet sich ein eylindrischer Kasten mit Fächern; 12, 24 oder 48, jenachdem die Controle aller ganzen, halben oder Biertelstunden erfolgen soll. Dieser Kasten wird von einem Uhrwerke so bewegt, daß er nach Berslauf eines solchen Zeitabschnittes eines seiner Fächer gegen obige Deffnung kehrt. Ist der Wächter ausmertsam, so kann er eine Kugel in das betreffende Fach wersen, und es läßt sich leicht die Einrichtung treffen, daß er die Kugel einige Minuten vor oder nach der Controlezeit einlegen kann. Bersäumt er jedoch diese Zeit, so tritt die Wand der Fächer vor das äußere Loch und das Einbringen einer Kugel ist unmöglich.

146. Wie läßt fich biefe Ginrichtung vervolltommnen?

Dadurch, daß man anstatt des vorhin beschriebenen Fächerfastens eine Scheibe andringt, welche sich mit dem Stundenzeiger der Uhr alle 12 Stunden um seine Achse dreht. Auf diese Scheibe kann eine gleichgroße, am Umfange in Stunden und Theile der Stunden eingetheilte, Papierscheibe besestigt werden. Bor der Uhr besindet sich ein Klingelzug, welcher beim Anziehen einen Stift gegen die Papierscheibe drückt und ein seines Loch in diese sticht. Es ist leicht zu ersehen, daß der Wächter bei diesem Apparate nicht nöthig hat, zu einer sesten Zeit zu erscheinen, daß hingegen aber auch der Zeitpunkt, welchen er durch Anziehen der Klingelschnur auf der Papierscheibe markirte, sast bis auf die Minute erkannt werden kann. Selbstwerständlich muß die Papierscheibe nach jedem Umlause durch eine neue ersetzt werden.

147. Durch welche Borrichtung läßt fich ber Weg, ben ein Bagen gurudlegte, controliren?

Eine für Inhaber von Lohnfuhrwerten, Fiakern u. f. w. sehr nöthige Controle. Um einfachsten wird sie dadurch hersgestellt, daß man am Wagen eine Unruhuhr anbringt, welche eine Papierscheibe, wie in voriger Frage erklärt, gleichmäßig bewegt. Die Achse der Hinterräder, oder, bei sesten Achsen, die Nabe eines Hinterrades trägt eine Erhöhung, die bei jeder Umdrehung des Rades einen Hebel anstößt und dadurch eben

die Dienste seistet wie der Wächter am Klingeszuge. Besser ist es, ein kleines Vorlegewerf anzubringen, welches erst in 10, 20, 30 oder mehr Umdrehungen des Rades einen Punkt auf die Controlscheibe markirt; durch diesen Apparat läßt sich nun seicht erkennen: 1) zu welcher Zeit und wie lange der Wagen in Ruhe war; 2) wann er in Bewegung kam und wie lange diese dauerte; 3) mit welcher Geschwindigkeit der Wagen zu jeder Zeit suhr; 4) welchen Weg er zurücklegte. Die Bedingung unter 3 zeigt sich ganz deutlich in der Anzahl Punkte, welche in gewisser Zeit markirt wurden, weil je eine bestimmte Anzahl Radumdrehungen einen Punkt bewirken. Aus der Anzahl der Markirungen und aus dem bekannten Umkreise eines Hinterrades läßt sich endlich leicht der Weg berechnen, den der Wagen zurücklegte.

148. Was ist im Allgemeinen über die Construction der Thurmuhren gu bemerfen?

Uhren dieser Art sind mancherlei Störungen, namentlich der Witterung, dem Schwanken ihres Standpunktes und der Einwirkung des Windes auf die langen Zeiger in hohem Grade unterworsen, weshalb auf ihre Construction besondere Sorgsalt verwendet werden muß. Bei jetiger Vollkommenheit des Eisengusses können die Räder von Gußeisen sein, die Getriebe aus Stahl versertigt werden, und zu den Zapsensuttern ist wegen des großen Druckes der Zapsen ein recht hartes Metall, am besten eine Legirung, zu wählen. Zur Hennung ist der einsache Stiftgang anzurathen, weil bei diesem die kleinen Ungleichheiten des Hendels dürsen nicht zu klein sein, weil sonst das Werk, namentlich im Winter, leicht stehen bleibt; das Pendel darf seine zu große Länge haben und anstatt der Linse ist, der Seitensschwankung halber, am besten eine Kugel anzuwenden.

149. Ift es vortheilhaft, das Gehwerk einer Thurmuhr von ben übrigen Theilen zu trennen?

Unbedingt ja! Die jedenfalls bewährteste Construction ist die, wo ein verhältnismäßig kleines Gehwerk mit Secundenspendel in einem eigenen Gehäuse aufgestellt wird, weil es dadurch

den Störungen wegen des Windeindruckes auf die Zeiger und den Erschütterungen beim Schlagen nicht ausgesetzt ist. Das Beiger = und das Schlagwerk stehen für sich, wobei ersteres ein besonderes Lauswerk von entsprechender Größe und mit hin= länglichem Gewichte hat. Alle Minuten löst das Gehwerk das Lauswerk der Zeiger aus, diese springen von Minute zu Minute und das Schlagwerk wird wieder vom Zeigerlauswerk ausgelöst. Letztere Werke bedürsen hierbei keiner besonders sorgfältigen Ausstührung, wenn sie nur hinreichende Größe und hinlängliches Gewicht besitzen.

150. Saben die, namentlich früher, den Thurmuhren angefügten Mondfugeln, Glodenspiele 2c. besondern Werth?

Nein. Im Gegentheil hindern gerade diese Beigaben den richtigen Gang der Uhr; sie bedingen eine Ueberladung durch Gewichte, wodurch die Reibung verstärft und die Abnuhung der reibenden Theile ungemein vermehrt wird; sie bringen oft ganzischen Stillstand der Uhr herbei und sind eigentlich gar nicht als zur Uhrmacherkunst gehörend zu betrachten (Fr. 1). Dasselbe gilt im Allgemeinen von Kuckuk und Spieluhren, Automaten u. s. w.

151. Wodurch hat man die Zapfenreibung bei Thurmuhren zu vermindern gesucht?

Dadurch, daß man die Nadachsen nicht horizontal, sondern vertical stellte. Uhren dieser Art sind mehrsach ausgeführt worden; allein, was auf einer Seite durch verminderte Zapsenzeibung gewonnen ward, wurde durch die verstärkte Reibung beim Aufzuge und an der hemmung doppelt verloren.

152. Beiche Grundfäte find bei Conftruction des Geftells einer Thurmubr gu beachten?

Erster Grundsatz ist möglichste Stabilität. Bei einem schwanken, sedernden Uhrgestelle kann nie ein gleichmäßiger Gang erreicht werden. Gußeisen wird wol stets das beste Material hierzu sein. Sodann aber, und hauptsächlich, ist es gerathen, die Construction so zu treffen, daß jedes Rad für sich

aus dem Gestelle genommen werden kann; und endlich ift auf Bequemlichkeit beim Einölen der Zapfenlager zu feben.

153. Bei Schlagwerken ber Thurmuhren ist oft anstatt ber Getriebe eine Tangentialschrande — Schrande ohne Ende — angebracht. Welchen Zweck soll sie erreichen?

Sie trägt die Windslügel (Fr. 116) und bezweckt Räder und Getriebe im Schlagwerke zu sparen, so wie das Ablausen des Werkes recht ruhig und ohne Schnarren zu regeln.

154. Deshalb milfte wol die allgemeine Unwendung der Tangentialschrande bei Schlagwerken wiinschenswerth fein?

Nein. Eine jede Sache hat zwei Seiten und hat namentlich die genannte Borrichtung, neben den vorhin erwähnten Bortheilen, das große Gebrechen, daß sie nur schwer in Bewegung zu sezen ist, wodurch, namentlich bei kalter Temperatur — des starren Deles halber — sehr häusig ein Nichtschlagen der Uhr eintritt.

155. Mehre Uhrmacher, 3. B. Wagner in Paris, haben bei Thurmuhren austatt der Schloßscheibe einen Rechen angebracht. Wird dies wol zweckmäßig sein?

Jedenfalls nicht. Thurmuhren werden nie zum Repetiren eingerichtet, als wozu Rechen und Staffel besonders erdacht wurden. Sodann aber ist die Schloßscheibe (Fr. 119) in ihrer Construction so einsach und in ihrer Leistung so sicher, daß sie wol zum Regeln des Schlagens den Borzug behalten wird.

156. Welches Del eignet sich am besten für Thurmuhren? Ist schon bei allen Uhren die Wahl eines passenden Deles schwer — und ohne Delung der Zapfen gehts nun einmal nicht —, so ist dies bei Thurmuhren noch viel mehr der Fall, weil diese stets größerem Temperaturwechsel unterworfen sind, als die in einem heizbaren Zimmer ausgestellten Uhren.

Harzige Dele, z. B. Olivenöl, taugen nichts; flüchtige Dele, z. B. Mandelöl, find zwar sehr gut, haben aber den Mangel an sich, daß die Einölung fortwährend erneut werden muß. Ein sehr brauchbares Del für Thurmuhren ist reines Nindsmark, wie es durch Digestion sich selbst ausscheidet. Es harzt nicht und

behält, auch bei niedrigen Wärmegraden, immer noch die Consfiftenz eines gelinden Fettes (Fr. 68).

157. Auf welche Weise wird dieses Rindsmartol gewonnen?

Dadurch, daß man die Röhren der Rinderfüße, ohne sie zu kochen, aufspaltet, das Mark in ein geräumiges Opodeldoeglas bringt, es der Sonne, oder sonst gelinder Wärme aussetzt und nach Ausscheidung des Deles das Ganze durch seine Leinwand oder Kließpapier filtrirt.

158. Bielfach giebt es Thurmuhren, welche acht Tage in Ginem Aufzuge gehen. Ift die Conftruction praftifch?

In keinem Falle. Denn erstens wird durch das Zusahrad die Uhr viel theurer; zweitens bedarf sie acht mal so viel Gewichts, als eine Eintaguhr, und drittens kann das tägliche Aufziehen einer öffentlichen Uhr keinerlei Schwierigkeit verursachen, weil ja wegen des Läutens u. s. w. die Localität der Uhr tagtäglich mehr als einmal betreten werden muß. Dreißig Stunden in Einem Aufzuge wird für gewöhnliche Thurmuhren das beste Maß sein.

Sechster Abschnitt.

Prüfung und Behandlung der Uhren, namentlich der Taschenuhren.

159. Bas wird im Allgemeinen von einer guten Uhr verlangt? Alle ihre Theile muffen forgfältig gearbeitet, sein polirt und diejenigen von Stahl gut gehärtet sein. Die Bergoldung darf keine Flecken zeigen, die Radzähne und Getriebstäbe muffen die gehörige Form haben und richtig eingreisen; die Zapfenfutter dürsen nicht zu weit sein und muffen genau übereinander liegen; das Federhaus darf nicht schleifen; die Unruhe und die Spiralseder muffen sich in einer Ebene bewegen, ohne zu winken. Die Uhr muß gleichmäßig fortgeben, gleichviel in welcher Lage

sie gehalten wird; die Zeiger dürfen weder am Zifferblatte noch am Glase schliefen, auch dürfen sie sich nicht zu lose drehen. Das Gehäuse endlich muß zum Werke paffen, darf nicht zu dünn sein und muß gut schließen.

160. Auf welche Weise ift bas Federhaus und die Schnede ju untersieden?

Die Feder muß die gehörige Länge haben und darf nicht zusammengenietet sein. Sie darf nicht an den Seitenwänden der Trommel schleisen; der Federstift darf weder in den Trommelwänden noch in den Platten Flucht haben, und muß die Federsspannung gut gearbeitet und sest angesetzt sein. Beim Federshause ist darauf zu sehen, daß es sich recht parallel mit den Platten bewegt; die Kette muß sich ganz gleichmäßig auswinden und darf in der Schnecke weder klemmen noch zu viel Flucht haben. Es ist serner darauf zu sehen, daß das Gesperre sich in gutem Stande besindet; die Zähne des Sperrrades müssen scharf und nicht zu groß sein; der Sperrkegel darf nicht seitwärts wanken und nicht auf die Uhrplatte oder auß große Bodenrad schleisen.

161. Was wird vom Räderwerke insbesondere verlangt?

Bunächst müssen die Räder völlig rund sein, concentrisch auf ihrer Achse oder dem Getriebe sizen, sie dürsen nicht schief oder verbogen sein und müssen an allen Punkten ihres Umkreises gleiches Gewicht haben. Es ist hauptsächlich darauf zu sehen, daß die Jähne gleich stark und nicht zu dünn oder zu lang sind, sowie daß sie die gehörige Walzung haben. An allen ihren Flächen müssen sie sein geschliffen und politt sein und nirgends darf man grobe Feilstriche wahrnehmen. Es ist serner zu untersuchen, ob die Räder sest auf ihrem Getriebe sizen, ob letztere die richtige Größe haben, ob ihre Stäbe richtig gesormt sind, ob sie die nöthige Hätet und Politur besizen und ob die Zapsen recht rund und nicht zu lang sind.

162. Worauf ift bei den Gingriffen gu feben?

Es ift leicht zu beobachten, ob die Eingriffe so ersolgen, wie sie sollen, und ob kein Aufsetzen vorkommt. Der Eingriff kann

aber nur dann gang gleichmäßig gut sein, wenn außer der rich= tigen Form und dem richtigen Berhaltniß von Rad und Getriebe auch die Futter nur so weit sind, wie sie sollen. In schlechten Uhren sind die Zapsenlöcher gewöhnlich weit, weil hierbei ein Ausweichen des schlechten Eingriffs möglich wird und sich die Uhren bei genügender Triebkraft forthaspeln; an einen gleichmäßigen Gang ift aber nicht zu denken. Auch bei guten Uhren laufen sich die Zapfenlöcher nach und nach aus, namentlich werden sie nach der Richtung der Kraft hin länglich= rund, dies ist aber kein Fehler, sondern erfordert nur eine Reparatur. Hauptsächlich hat man bei Untersuchung einer Uhr noch darauf zu seben, daß die Stege nicht neben den Futtern ein= geschnitten sind, um durch Biegen den Eingriff zu berichtigen. In diesem Falle ist die Uhr allemal schlecht oder verdorben. Endlich dürfen die Futter nicht durch Bungen zusammen = oder feitwärts getrieben sein und die Zapfen durfen an ihren Enden feine Knöpfe haben. Ein Hauptaugenmerk ift noch auf die Triebstäbe zu richten. Bei schlechten Uhren bestehen sie aus rohem Triebftahl, ohne Bartung und Bolitur. Sie erhalten deshalb bald Gruben und es ist ein auter Einariff nicht mehr möglich.

163. Was ist bei der Semmung und dem Regulator be- fonders zu beobachten?

Alle Theile der Hemmung muffen das richtige Berhältniß und die richtige Form haben und forgfältig gearbeitet sein. Namentlich ist darauf zu sehen, ob die Zähne des Hemmungsrades gleich weit auseinander stehen, ob sie gute und gleich lange Spiken haben und ob diese nicht verbogen sind. Beim Hemmungstheil ist zu beobachten, ob feine Gruben in die reibenden Flächen geschlagen sind, ob die Ränder keinen Grat oder Bart haben, ob sie sest unruhe verbunden sind und ob ihre Achsen, ob sie sest concentrisch in dieser sigt. Die Unruhe selbst muß in allen Theilen aufs Genaueste dasselbs Gewicht haben, sie darf nicht verbogen sein und nicht winken. Namentlich ist darauf zu sehen, ob sie nicht unverhältnismäßig dunn und schwach ist. Die Spiralseder muß sest in ihrem Stocke und ihrer Rolle sigen,

sie muß gleichmäßig gewunden sein, in einer Ebene liegen, darf nicht an der Platte oder Unruhe schleifen und nicht zu viel Flucht zwischen den Stiften des Stellrechens haben. Ebenso darf ihre zweite Bindung nicht an den Spiralstock stoßen.

164. Bas ift beim Gintaufe einer Uhr nicht zu vergeffen?

Daß der scheindar billigste Einkauf in der Regel mit Bestimmtheit der theuerste ist. Wer eine Uhr kausen will, gleichs viel ob sie neu oder alt ist, wende sich an einen geschickten und reellen Uhrmacher, insosern ihm daran liegt, ein brauchbares Stück zu haben. Wer aber aus Sparsamkeit für wenig Geld eine schlechte oder verdorbene Uhr erwirbt, der kann sicher darauf rechnen, daß die Reparaturen bald mehr ausmachen werden als der Preis einer guten Uhr gewesen wäre, abgesehen davon, daß der Besitzer tropdem sortwährend keine richtige Zeit haben wird. Uebrigens ist auch der Uhrmacher zu beklagen, dem ein solches Werf zur Ferstellung anvertraut wird. Er wird trop aller Mühe und bei geringem Lohne nicht im Stande sein, seinen Zweck zu erreichen, und läuft noch Gesahr, für einen ungeschickten Arbeiter gehalten zu werden.

165. Was ist hauptfächlich über die Behandlung der Uhren zu sagen?

Sauptsächlich ist eine Taschenuhr vor Stößen, Fallen und Drücken zu hüten. Es ist Obacht zu geben, daß eine Uhr keinem zu großen Temperaturwechsel ausgesetzt werde, und Feuchtigkeit und Staub möglichst abzuwenden. Das Aufziehen ist behutsam, nicht rückend, und möglichst zu der nämlichen Tageszeit zu verrichten, und das viele Drehen der Zeiger zu vermeiden. Namentlich ist das Stellen der Zeiger steis mit dem Uhrschlüssel zu verrichten, und darf der Minutenzeiger solcher Uhren, welche mit Schlagewert oder Becker versbunden sind, nicht über die 12 zurückgedreht werden. Ist die Uhr aus Versehen nicht aufgezogen worden, so ist es besser, die Zeit, welche sie zeigt, abzuwarten, als sie viele Stunden vor oder zurück zu drehen. Wird eine Uhr nicht gebraucht, so ist es doch gut, sie von Zeit zu Zeit auszusehen. Daß man sie

in diesem Falle nicht zu stellen braucht, versteht sich von selbst. Endlich lasse man eine Uhr öfters reinigen und ihr frisches Oel geben, was besonders bei Uhren mit ruhender Hemmung nöthig ist. Auch die Triebseder ist aus der Trommel zu nehmen, vom alten Oele zu befreien und mit neuem zu versehen. Das Ausziehen und Stellen der Thurmuhren ist verständigen Männern zu übertragen und nicht, wie dies auf dem Lande noch oft gesschieht, den Schulknaben zu überlassen.

166. Was ist über das Stellen der Uhren noch zu bemerken?

Das Wesentlichste wurde schon im ersten Abschnitte, von Frage 19 ab, erwähnt. Taschenuhren vergleiche man mit Bendeluhren, und wenn sie gleichförmig gegen lettere vorskommen oder zurückbleiben, so berichtige man ihren Gang an der Stellung. Hierbei ist zu beobachten, um wieviel ein bestimmtes Maß des Vorrückens vom Stellzeiger den Gang der Uhr täglich verzögert oder beschleunigt. Pendeluhren stellt man mittelst einer Mittagslinie und einer Aequationstassel nach mittler Beit, im Falle nicht eine andere Uhr, z. B. an der Eisenbahn oder auf einem Thurme, zur Norm dient. Geht eine Pendeluhr zu langsam, so ist das Pendel zu verkürzen; im entgegengesetzen Falle muß die Linse tieser gelassen werden. Uebrigens genügen eine gute Mittagslinie (Fr. 10) und die Aequationstabelle (Fr. 19) fürs gewöhnliche Leben völlig zum Richtigstellen jeder Uhr.

Sahregister.

	Seite	Seite
Achfe	. 13	Enfloide
Nequinoctionaluhr	6	Chlinder 49
Alles oder Nichts		Enlinderhemmung 48
Alnker, Grahams	43	= = Construction 49
= dessen Construction .	44	Cylinderrad 48
= für Taschenuhren	52	Datumzeigerwerf 27
Unlaufstift	65	Doppelrad= (Dupler=) Hem=
Unlaufrad		mung 54
Anprallstift		= deren Eigen=
Aufhängung des Pendels.		schaften 55
Ausdehnung durch Wärme.		= Construction 56
Auslösung des Schlagwerfs		Durchmesser von Rad und
Bär, großer		Getriebe beim Zeigerwerf 25
Behandlung der Uhren		Ginfall
Berechnung des Gewichtes.		Ginfallspite
= des Hemmungs=	~ .	Einkauf, Regeln dabei 95
rades = des Laufwerfes . San Mandallängan	21	Englischer Haken 42
= des Lautwertes.	65	Erfahrungsregeln für Rad
bet penbennigen	00	und Getriebe 19
= v. Rad u. Getriebe		Epicyfloide
= des Umlaufs		Fallhöhe des Gewichtes 31
Bewegfräfte	29	Feder 30
Breite, geographische	7	Federhaus 31
Cadratüre		Firsterne, Stellen der Uhren 12
Chronometer	85	Form der Radzähne 17
Compensation	79	= der Schnecke 36
= d. Holzpendel	80	Freie Hemmung 57
= von Perron .	83	Futter 34
= d. Queckfilber	82	Gabel 62
= d. Rost	81	Gehwert 21
= d. Spiralfeder	85	Gesperre 37
Compensationsunruhe		Getriebe 14
Conisches Rad		Getriebe=Material 15
Controleuhren		Getriebstäbe 14
,		Other Comments of the contract

Seite	Seite
Gewicht	Monduhr 27
= deffen Fallhöhe 31	Del 35
= der Unruhe 41	Palette 43
Gleichgewicht 32	Rendel
Grad der Reibung 34	= Isochronismus 58
Grahams Anter 43	= seine Länge 59
Hafenhemmung 42	= Tafel dafür 60
Hafenrad 42	s Construction 61
Hammerzug 66	= Aufhängung 61
Sebestift 67	Perrons Compensation 82
Bebungswinkel für Doppelrad 56	Polhöhe 7
für Spindel . 41	Brüfung der Uhren 92
Hemmung 39	Queckfilberpendel 82
= freie 57	Rad
hemmungerad, Berechnung . 21	Radzähne 18
Herzrad 66	2 Musahl derselben . 22
Herzscheibe 66	# Anzahl derselben . 22 # Form derselben 18
	Rad und Getriebe 13—14
Himmelswagen	
Horizontaluhr 8	= = = beim Zei= gerwerf . 26
Sprocyfloide17	Räder, deren Anzahl 29
Jahredzeigerwerf 28	Rechen 69
Impulsionsrad 54	Regel für die Pendellänge . 61
Isochronismus des Pendels 58	Regulator 57
= der Spiralfeder 62	Reibung 35
Rette 36	Repetirmert 68
Rlangfeder 78	e englisched 72
Kloben 30	franzöliches
Kloben der Spiralfeder 63	= Sahniches 71
Rommahemmung 51	= französisches . 74 = Hanzösisches . 71 = Hanzösisches . 71 = felbstichlagendes 69 Rostvendel 80
Kraft zwischen Rad u. Getriebe 30	Rostvendel 80
Aronrad	Ruherad 54
Länge, geographische 7	Sanduhren 10
= des Pendels 60	Schiffuhren 85
Längeuhren 85	Schlagfeder 65
Lappen der Spindel 41	Schlagscheibe 72
Raufwert 65	Schloßring 67
Linfe für Pendeluhren 61	Schnaus San Schnacks 37
	Schnauze der Schnecke 37 Schnecke 36
= für Thurmuhren 61	Form derfelben
Malteferfreuz	
Mittag, Bestimmung desselben 5	Schöpfer
Mittagslinie 5	Schöpfrad 69
Mohrs Stifthemmung 47	Schwalbenschwanz 54
Monatsuhr 27	Selbstschläger 69

	Geite	@	5eite
Sonnentag	. 4	Ueberschwingen	42
Sonnenuhren	. 6	Hebergieben	37
= Geschichte	. 6	Uhren, Uhrmacherfunst	1
Sonnenzeit		= Erfindung	11
Spannrad	. 38	Umlauf, Berechnung deffelben	20
Sperrfeder	. 37	Unruhe	40
Sperrkegel		= Compensation	83
Sperrrad		= Construction	62
Spindel		= Gewicht	41
= Grundfäte	. 41	Berhältniß v. Rad u. Getriebe	19
= Werth	. 42	= Grfahrungsregeln	19
Spindellappen	. 41	v. Radzähnen und	
= ihr Winkel .	. 41	Triebstäben 19-	-29
Spindelwellbaum	. 41	Triebstäben 19— s der Unruhe zur	
Spiralfeder	. 62	Spiralfeder	41
Spiralfederstift	. 62	Bermehrung des Gewichtes .	30
Staffel	. 69	Bollzieher	75
= Construction		Borfall	38
Stärfe der Radzähne	. 18	e der Biertelstaffel	76
Stellen der Uhren	. 12	Wagencontroleur	88
Stellung	. 63	Walze	32
Steigrad	. 39	Wanduhr	21
Stern	. 69	Wasseruhr	10
Sterntag	. 4	Bechselrad	25
Sternuhren	. 9	Wellbaum der Spindel	41
Stiftengang, doppelt	. 45	Werth der Spindelhemmung	
Stiftengang, doppelt einfach	. 46	Windfang	65
= Mohrs	. 47	Windfangrad	65
Stirnrad	. 13	Wintel	7
Stundenrechen		= der Spindellappen .	41
Stundenstaffel	. 69	Zählrad	67
Tafel der Ausdehnung	. 79	Zähne	14
= der Pendellängen	. 60	= Stärfe derfelben	14
= der Zeitgleichung	. 11	Bapfen	
Taschenuhr, gewöhnliche	. 24	e der Spindel	
Theilfreis	. 17	Zeiger für Sonnenuhren	9
Thurmuhren	. 89	Beigerwerf 25-	-26
Tödter Schlag :	. 55	Zeit, Sonnen=	4
Triebleger	. 31	= mittle	4
Trommel		Zeitgleichung, Tafel	11
Uebersetzen	. 31	Zugrepetirwert	11

Drud von J. J. Weber in Leipzig.

Bssuffrirte

Gesundheitsbücher.

Belehrungen über den

Gefunden und kranken Menschen und die vernunftgemäße Pflege desselben.

Berausgegeben von theoretisch und praktisch bewährten Aerzten.



Das Berlangen nach Belehrung über den menschlichen Körper und seine Erhaltung ist längst im Bolke sühlbar geworden. Das beweist die populär=medicinische Literatur, welche fort und fort, und zwar in immer steigen= dem Grade, theilnehmende Leser sindet.

Dieses Bedürfniß hat man durch eine große Anzahl von Büchern zu befriedigen gesucht, welche, zum Theil von Unsfähigen oder von oberstächlichen Compilatoren versaßt, Nichtsweniger als geeignet waren, das rechte Wissen im Volke zu

verbreiten. Erst in neuester Zeit begannen einzelne wirklich gebildete und gründliche Aerzte, eine wissenschaftlichere Bahn für das Bolk einzuschlagen und dasselbe hierdurch vor schädzlichen Irrthümern und vor Thorheiten zu bewahren, die durch jene Menge populär=medicinischer Schriften bisher verbreitet und genährt worden sind.

Der Weg zur Belehrung des Laien über einen der wichtigsten Gegenstände ist damit betreten und durch die Herausgabe unserer "Ilustrirten Gesundheitsbücher" nach dem Princip der Arbeitstheilung unter vorzügliche wissenschaftliche Kräfte nunmehr auch von uns eingeschlagen worden. Diese

"Illustrirten Gesundheitsbücher",

zu deren Berfaffern wir geachtete Merzte, insbesondere erfahrene Specialisten, gewonnen haben, machen es fich zur Aufgabe, dem belehrungsbedürftigen Laien über den menschlichen Körper und seine naturgemäße Behandlung in gefundem und frankem Zustande die nöthigen Aufflärungen in Einzelschriften zu geben, deren jede von einem in dem betreffenden Kache bewanderten Autor herrührt. solche Schriften allein kann sich der Laie über seinen Draa= nismus unterrichten und in speciellen Krankheitsfällen die richtigen hygienischen Magregeln kennen lernen. Dabei wollen unfere Gefundheitsbücher keineswegs eine Un= leitung zur medicinischen Selbftbehandlung bieten, wie dies leider manche populare Gefundheitsbucher beab= sichtigen, welche den Arzt entbehrlich machen und den halb= gebildeten Autodidacten an deffen Stelle seben möchten. Sie follen nur die Berftandigung zwischen Argt und Laien, namentlich über die Körperfunctionen und über das so wichtige diatetische Berhalten, erleichtern, sodaß fie eben so dem Laien wie dem Arzte selbst zu dienen geeignet find.

Beigegebene Mustrationen werden dem Leser die Schilderung anatomischer Berhältnisse, mechanischer Apparate sowie mikroskopischer Einzelnheiten ganz besonders veranschaulichen helsen.

Bereits erschienen sind:

- Das Auge und seine Pflege im gesunden und tranken Zustande. Nebst einer Anweisung über Brillen. Bon Dr. med. F. M. Hehmann, Augenarzt in Dresden. Wit 16 Abbildungen. 20 Ngr.
- Die Blutarmuth und Bleichsucht. Eine Anleitung zu beren Erkennung und Heilung für Gebildete aller Stände. Bon Dr. med. E. R. Pfaff, königl. Bezirksarzt in Dresden. Mit 14 Abbildungen. 15 Ngr.
- Die Franenkrankheiten. Ihre Erkennung und Heilung. Bon Hofrath Dr. med. Kobert Flechsig, königl. sächsischer Brunnen= und Badearzt in Elster. Wit 32 Abbildungen. — 20 Ngr.
- **Gicht und Rheumatismus. Von** Nichard Pagenstecher in Wießbaden. Mit 13 Mbsbildungen. Mit 13 Msr.
- Die Haut, Haare und Nägel. Ihre Pflege und Erhaltung, ihre Krankheiten und deren Heilung. Nebst einem Anhang über Kosmetik. Von Dr. med. Albert Kleinhans, Specialarzt für Hautkranke in Bad Kreuznach. Mit 27 Abbildungen. 20 Ngr.
- Herz, Blut- und Lymphgefäße. Ihre Pflege und Behandlung im gesunden und tranken Zustande, einschließlich Sämorrhoiden, Strofeln, Fieber, Sibschlag, Erfrierungen, Blutungen u. s. w. Bon Dr. Paul Niemeher, Arzt in Magdeburg. Mit 30 in den Text gedruckten Abbild. 20 Ngr.
- Der Kehlkopf oder die Erkenntniß und Behandlung des menschlichen Stimmorgans im gesunden und kranken Zustande Von Dr. med. E. Ludwig Merkel, Dirigent der Poliksinik für Stimm= und Sprachkranke in Leipzig. Mit 35 Abbildungen.

Ferner find erschienen:

- Das Kind und seine Pflege im gesunden und kranken Zustande. Von Dr. med. Livius Fürst, Privatbocent an der Universität, Dirigent der Kinder-Polissinik und prakt. Arzt in Leipzig. Mit 44 in den Text gedruckten Abbildungen.
- Die Lunge. Ihre Pflege und Behandlung im gesunden und kranken Zustande mit besonderer Kücksicht auf Lungenschwindsucht und einem Whichnitte über Klimatostogie. Von Dr. med. Paul Niemeyer in Wagdeburg. Wit 17 Abbisdungen. 20 Ngr.
- Das Ohr und seine Pflege im gesunden und frauken Zustande. Von Dr. med. Nichard Hagen, Dirigent der Poliksinik für Ohrenkranke in Leipzig. Wit 39 Abbildungen.
- Die Unterleibs-Brüche. Ihre Ursachen, Erfenntniß und Behandlung. Von Dr. med. Fr. Ravoth, Worden an der Universität Berlin und Specialarzt sür Unterleibsbrüche. Mit 27 Abbildungen. 15 Ngr.
- Die Bähne. Ihre Natur, Pflege, Erhaltung, Krankheit und Heilung. Nebst einem Anhange über Kosmetik und künskliche Zähne. Bon Dr. med. Hen ke. Mit 38 Abbildungen.

 15 Ngr.

In weiterer Aussicht stehen:

Das Nervensystem. Die Knochen und Gelenke. Typhus und Cholera. Die Vergiftungen. Die Verdanungsorgane. Schul- und Gewerbs-Hygiene.

Die "Allustrirten Gesundheitsbilder", sind durch alle Buchhandlungen, sowie gegen Franko-Einsendung des Betrags direct von der Unterzeichneten zu beziehen.

Verlagsbuchhandlung von I. I. Weber in Leipzig.















